



电气原理图

S50-E6 系列


宁波宏大电梯有限公司

NingBo HongDa Elevator Co.,LTD


版本号：201712-Ae5(10187102)

1		2		3		4		
序 号	电 气 图 号	版 本 号	页 数	图 纸 名 称				
	NO.	Electrical drawing NO.	Version NO.	Page NO.	Drawing name			
A	1	K07000000	Ae4	1	S50-E6系列电气目录	Lift electrical series of S50-E6		
	2	K07000001	Ae0 Ae1 Ae0	3	元件代号说明	Component symbol explain		
	3	K07000002	Ae0 Ae0	2	总电源	Main power		
	4	K07000003	Ae0	1	主回路及编码器回路	The primary loop & encoder circuit		
	5	K07000004	Ae0	1	安全门锁回路	Safety & door circuit		
	6	K07000005	Ae1	1	门机回路	Door machine circuit		
	7	K07000006	Ae0	1	制动回路	Braking circuit		
B	8	K07000007	Ae0	1	检修及旁路回路	Overhaul and bypass circuit		
	9	K07000008	Ae1	1	主板输入回路	Main control board input command		
	10	K07000009	Ae3	1	主板输出回路	Main control board output command		
	11	K07000010	Ae0	1	轿厢通讯及控制回路	COP I/O command		
	12	K07000011	Ae0 Ae0	2	轿内指令登记	Inner car command register（IC command）		
	13	K07000012	Ae0	1	厅外指令登记及层显回路	Out call register and display circuit		
	14	K07000013	Ae0	1	并联及群控回路	Parallel and group control circuit		
	15	K07000014	Ae1	1	照明、应急回路	Lighting&Emergency circuit		
	16	K07000015	Ae0 Ae0	2	对讲机回路	Interphone circuit		
C	17	K07000016	Ae1	1	系统电缆配线图	Configuration of system cable		
	18	K07000017	Ae0 Ae0	2	插件端子示意图	Diagram of socket component		
	19	K07000018	Ae0 Ae0	2	机房电缆配线图	Configuration of system cable		
	20	K07000019	Ae2	1	井道电缆布线图	Cable in shaft		
	21	K07000020	Ae0 Ae0 Ae0	3	井道分支电缆布线图	Subordinate cable of shaft		
	22	K07000021	Ae1 Ae1	2	随车电缆布线图	Configuration following		
	23	K07000022	Ae1	1	轿厢连接线	Wiring of car		
	24	K07000023	Ae2 Ae0 Ae1	3	轿顶分支电缆布线图	Subordinate cable of car top		
	25	K07000024	Ae0 Ae0	2	操纵箱接线图	Wiring of controlling box		
	26	K07000025	Ae0	1	召唤盒接线图	Wiring of calling box		
D	27	K07000026	Ae2	1	轿顶检修盒接线图	Wiring of inspection box above car		
	28	K07000027	Ae0	1	检修回路接线图	Wiring of inspection box		
	29	K07000028	Ae0 Ae0	2	井道信息布置图	Shaft copying configuration		
	30	K07000029	Ae1 Ae0	2	端口配置图	Port configuration		
	31	K07000030	Ae0	1	小区远程监控	Remote monitoring		
	32	K07000031	Ae2 Ae0	2	UCMP控制回路	Ucmp control circuit		
	33	K07000032	Ae1	1	应急操作接线图	Emergency operate wiring diagram		
	34	K07000033	Ae0	1	ARD-UPS电源回路	ARD-UPS power circuit		
	35	K07000034	Ae0	1	物联网系统回路图	The internet of things system circuit diagram		
E	36							
	37							
	38							
	39							
	40							
	41							
	42							
	43							
	44							
	45							
F	46							
	计算机存档		K07000000-Ae4		设计			工 艺
					校对			标准化
	Ae4	Z11T-C-171025A	陈颖杰	2017.10.25	审核			批 准
	版本号	更改文件号	更改人	日期	共 1 页	第 1 页	E6系列电气目录	
	宁波宏大电梯有限公司			部门代号	图 幅	A4	Lift electrical series of E6	
S5				比 例		产品分类号	K07000000	
1		2		3		4		



1		2		3		4			
元件符号 Component	元件名称 Component name		安装处所 Installing place						
A	SJX	上极限开关	Up final limit switch	井道	Shaft				
	SLAL	轿底警报装置	Alarm device in car pit	轿底	Car pit				
	SPL-T	门锁旁路模块	Modules of electrical bypass	控制柜	Control cabinet				
	SSD1	向下多层强迫减速开关2	Force slowdown switch for down multi-floor 2	井道	Shaft				
	SSY1	向上多层强迫减速开关2	Force slowdown switch for up multi-floors 2	井道	Shaft				
	SSD	向下多层强迫减速开关1	Force slowdown switch for down multi-floor 1	井道	Shaft				
	SSY	向上多层强迫减速开关1	Force slowdown switch for up multi-floors 1	井道	Shaft				
	SXD	向下单层强迫减速开关	Force slowdown switch for down single floor	井道	Shaft				
	SXY	向上单层强迫减速开关	Force slowdown switch for up single floor	井道	Shaft				
	SW1	井道照明开关(机房)	Shaft lighting switch(Machine room)	机房	Machine room				
B	SW2	井道照明开关(底坑)	Shaft lighting switch(Pit)	底坑	Pit				
	TC	电源变压器	Power transformer	控制柜	Control cabinet				
	TEL	对讲机	Interphone	操纵箱,机房	Car operation panel, Machine room				
	TL	到站钟	Arrival gong	轿顶	Car top				
	TR1	开关电源	Switch power	控制柜	Control cabinet				
	UKMJ	门机到位开关	Door machine in place switch	轿门/控制柜	Door / control cabinet				
	XJX	下极限开关	Down final limit switch	井道	Shaft				
	XQDZ	限速器动作阀	Governor action valve	控制柜	Control cabinet				
	XQFW	限速器复位阀	Governor reset valve	控制柜	Control cabinet				
	YMQ-S	上平层开关	Level photo-electric up switch	轿顶	Car top				
C	YMQ-A	门区开关	Door zone photo-electric switch	轿顶	Car top				
	YMQ-B	门区开关	Door zone photo-electric switch	轿顶	Car top				
	YMQ-D	下平层开关	Level photo-electric down switch	轿顶	Car top				
	YYBZ	语音报站	Voice device	轿厢	Car				
	ZD	制动单元	Braking unit	控制柜	Control cabinet				
	ZGT	超载开关	Overload switch	轿厢	Car				
	ZH	召唤盒层显板	Calling display board	召唤盒	Calling box				
	ZK	轿厢照明电源开关	Car lighting power switch	机房	Machine room				
	ZLB	制动电源板	Brake power board	控制柜	Control cabinet				
	ZR	制动电阻	Braking resistor	控制柜	Control cabinet				
D	ZT	轿顶停止开关	Stop switch above car	轿顶检修盒	Car top inspection station				
	ZDQ1	电动松闸按钮1	Electric brake button 1	控制柜	Control cabinet				
	ZDQ2	电动松闸按钮2	Electric brake button 2	控制柜	Control cabinet				
	ZJK	平层指示开关	Level indicator switch	控制柜	Control cabinet				
	ZJM	门区信号灯	Door zone signal lamp	控制柜	Control cabinet				
E									
F	计算机存档		K07000001(3)-Ae0		设计		工 艺		
					校 对		标 准 化		
	Ae0				审 核		批 准		
	版本号	更改文件号	更改人	日期	共 3 页	第 3 页	元件代号说明 Component code explanation		
	宁波宏大电梯有限公司			部门代号	图 幅	A4	产品分类号		
				S5	比 例		K07000001		
1		2		3		4			




计算机存档		K07000002(1)-Ae0		设计			工艺		
				校对			标准化		
Ae0				审核			批准		
版本号	更改文件号	更改人	日期	共 2 页	第 1 页	总电源 Main power			
宁波宏大电梯有限公司			部门代号	图幅	A4	产品分类号	K07000002		
			S5	比例					




F	计算机存档	K07000002(2)-Ae0			设计			工艺		
					校对			标准化		
	Ae0				审核			批准		
	版本号	更改文件号	更改人	日期	共 2 页	第 2 页	总电源 Main power			
	宁波宏大电梯有限公司			部门代号	图幅	A4	产品分类号	K07000002		
				S5	比例					




F	计算机存档	K07000003-Ae0			设计			工艺		
					校对			标准化		
	Ae0				审核			批准		
	版本号	更改文件号	更改人	日期	共 1 页	第 1 页	主回路&编码器回路 Primary loop&Encoder circuit			
	宁波宏大电梯有限公司			部门代号	图幅	A4	产品分类号	K07000003		







计算机存档		K07000005-Ae1			设计				工 艺		
					校 对				标 准 化		
Ae1	Z11T-C-171025A	陈颖杰	2017.10.25	审 核					批 准		
版本号	更改文件号		更改人	日期	共 1 页	第 1 页	门机回路 Door machine circuit				
宁波宏大电梯有限公司				部门代号	图 幅	A4					
				S5	比 例		产品分类号	K07000005			




F	计算机存档	K07000007-Ae0			设计			工艺		
					校对			标准化		
	Ae0				审核			批准		
	版本号	更改文件号	更改人	日期	共 1 页	第 1 页	检修及旁路回路 Overhaul and bypass circuit			
	宁波宏大电梯有限公司			部门代号	图幅	A4	产品分类号	K07000007		
				S5	比例					













计算机存档	K07000008-Ae1			设计		工艺	
				校对		标准化	
Ae1	Z11T-C-171025A	陈颖杰	2017.10.25	审核		批准	
版本号	更改文件号	更改人	日期	共 1 页	第 1 页	主板输入回路	
宁波宏大电梯有限公司			部门代号	图幅	A4	Main control board input command	
			S5	比例		产品分类号	K07000008





计算机存档		K07000010-Ae0		设计		工艺	
				校对		标准化	
Ae0				审核		批准	
版本号	更改文件号	更改人	日期	共 1 页	第 1 页	轿厢通讯及控制回路 COP I/O command	
宁波宏大电梯有限公司			部门代号	图幅	A4		
			S5	比例		产品分类号	K07000010



外呼编码方式						
楼层 FL	楼层编码开关			DIP SW No.		
	1	2	3	4	5	6
1	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
2	OFF	ON	OFF	OFF	OFF	OFF
3	ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF
4	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	OFF
5	ON	OFF	ON	OFF	OFF	OFF
6	OFF	ON	ON	OFF	OFF	OFF
7	ON	ON	ON	OFF	OFF	OFF
8	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	OFF
9	ON	OFF	OFF	ON	OFF	OFF
10	OFF	ON	OFF	ON	OFF	OFF
11	ON	ON	OFF	ON	OFF	OFF
12	OFF	OFF	ON	ON	OFF	OFF
13	ON	OFF	ON	ON	OFF	OFF
14	OFF	ON	ON	ON	OFF	OFF
15	ON	ON	ON	ON	OFF	OFF
16	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	OFF
17	ON	OFF	OFF	OFF	ON	OFF
18	OFF	ON	OFF	OFF	ON	OFF
19	ON	ON	OFF	OFF	ON	OFF
20	OFF	OFF	ON	OFF	ON	OFF
21	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF
22	OFF	ON	ON	OFF	ON	OFF
23	ON	ON	ON	OFF	ON	OFF
24	OFF	OFF	OFF	ON	ON	OFF
25	ON	OFF	OFF	ON	ON	OFF
26	OFF	ON	OFF	ON	ON	OFF
27	ON	ON	OFF	ON	ON	OFF
28	OFF	OFF	ON	ON	ON	OFF
29	ON	OFF	ON	ON	ON	OFF
30	OFF	ON	ON	ON	ON	OFF
31	ON	ON	ON	ON	ON	OFF
32	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	ON
33	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	ON
34	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	ON
35	ON	OFF	ON	OFF	OFF	ON
36	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	ON
37	ON	OFF	ON	OFF	OFF	ON
38	OFF	ON	ON	OFF	OFF	ON
39	ON	ON	ON	OFF	OFF	ON
40	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	ON

ON

1

2


3

4


5


6


计算机存档	K01000012-Ae0			设计		工艺	
				校对		标准化	
Ae0				审核		批准	
版本号	更改文件号	更改人	日期	共 1 页	第 1 页	厅外指令登记及层显回路	
宁波宏大电梯有限公司			部门代号	图幅	A4	Out call register and display circuit	
			S5	比例		产品分类号	K07000012





















	1	2	3	4																																																													
A	一. 15孔电缆接插件示意图 Sketch map of 15-pole cable plug component 1-480711-0 插座示意图 (1-480711-0 Sketch map of socket) 1-480710-0 插头示意图 (1-480710-0 Sketch map of plug)				A																																																												
B	二. 12孔电缆接插件示意图 Sketch map of 12-pole cable plug component 1-480709-0 插座示意图 (1-480709-0 Sketch map of socket) 1-480708-0 插头示意图 (1-480708-0 Sketch map of plug)				B																																																												
C					C																																																												
D	四. 4孔电缆接插件示意图 Sketch map of N-pole cable plug component VH-4Y系列插头示意图 (VH-4Y Diagram of plug) 五. SP450系列电缆接插件示意图 Sketch map of N-pole cable plug component SP450系列插头示意图 (SP450 Diagram of plug)				D																																																												
E	六. 4孔电缆接插件示意图 Sketch map of 4-pole cable plug component 1-480703-0 插座示意图 (1-480703-0 Sketch map of socket) 1-480702-0 插头示意图 (1-480702-0 Sketch map of plug)				E																																																												
F	<table><tr><td>计算机存档</td><td colspan="3">K07000017(1)-Ae0</td><td>设计</td><td></td><td></td><td>工艺</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>校对</td><td></td><td></td><td>标准化</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Ae0</td><td></td><td></td><td></td><td>审核</td><td></td><td></td><td>批准</td><td></td><td></td></tr><tr><td>版本号</td><td>更改文件号</td><td>更改人</td><td>日期</td><td>共 2 页</td><td>第 1 页</td><td colspan="4">插件端子示意图 Diagram of socket component</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="2">宁波宏大电梯有限公司</td><td>部门代号</td><td>图幅</td><td>A4</td><td colspan="2">产品分类号</td><td colspan="2">K07000017</td></tr><tr><td>S5</td><td>比例</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr></table>								计算机存档	K07000017(1)-Ae0			设计			工艺							校对			标准化			Ae0				审核			批准			版本号	更改文件号	更改人	日期	共 2 页	第 1 页	插件端子示意图 Diagram of socket component				宁波宏大电梯有限公司			部门代号	图幅	A4	产品分类号		K07000017		S5	比例					F
计算机存档	K07000017(1)-Ae0			设计			工艺																																																										
				校对			标准化																																																										
Ae0				审核			批准																																																										
版本号	更改文件号	更改人	日期	共 2 页	第 1 页	插件端子示意图 Diagram of socket component																																																											
宁波宏大电梯有限公司			部门代号	图幅	A4	产品分类号		K07000017																																																									
			S5	比例																																																													
	1	2	3	4																																																													

	1	2	3	4																																																														
A	七. 3孔电缆接插件示意图 Sketch map of 3-pole cable plug component   1-480701-0 插座示意图 (1-480701-0 Sketch map of socket) 1-480700-0 插头示意图 (1-480700-0 Sketch map of plug)				A																																																													
B	八. 9孔电缆接插件示意图 Sketch map of 9-pole cable plug component   1-480707-0 插座示意图 (1-480707-0 Sketch map of socket) 1-480706-0 插头示意图 (1-480706-0 Sketch map of plug)				B																																																													
C	九. 6孔电缆接插件示意图 Sketch map of 6-pole cable plug component   1-480705-0 插座示意图 (1-480705-0 Sketch map of socket) 1-480704-0 插头示意图 (1-480704-0 Sketch map of plug)				C																																																													
D	十. 5孔电缆接插件示意图 Sketch map of 5-pole cable plug component   1-480764-0 插座示意图 (1-480764-0 Sketch map of socket) 1-480763-0 插头示意图 (1-480763-0 Sketch map of plug)				D																																																													
E	十. 5孔电缆接插件示意图 Sketch map of 5-pole cable plug component   1-480764-0 插座示意图 (1-480764-0 Sketch map of socket) 1-480763-0 插头示意图 (1-480763-0 Sketch map of plug)				E																																																													
F	<table><tr><td>计算机存档</td><td colspan="3">K07000017(2)-Ae0</td><td>设计</td><td></td><td></td><td>工艺</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>校对</td><td></td><td></td><td>标准化</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Ae0</td><td></td><td></td><td></td><td>审核</td><td></td><td></td><td>批准</td><td></td><td></td></tr><tr><td>版本号</td><td>更改文件号</td><td>更改人</td><td>日期</td><td>共 2 页</td><td>第 2 页</td><td colspan="4">插件端子示意图 Diagram of socket component</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="2">宁波宏大电梯有限公司</td><td>部门代号</td><td>图幅</td><td>A4</td><td>产品分类号</td><td colspan="3">K07000017</td></tr><tr><td>S5</td><td>比例</td><td></td><td colspan="3"></td></tr></table>									计算机存档	K07000017(2)-Ae0			设计			工艺							校对			标准化			Ae0				审核			批准			版本号	更改文件号	更改人	日期	共 2 页	第 2 页	插件端子示意图 Diagram of socket component				宁波宏大电梯有限公司			部门代号	图幅	A4	产品分类号	K07000017			S5	比例					F
计算机存档	K07000017(2)-Ae0			设计			工艺																																																											
				校对			标准化																																																											
Ae0				审核			批准																																																											
版本号	更改文件号	更改人	日期	共 2 页	第 2 页	插件端子示意图 Diagram of socket component																																																												
宁波宏大电梯有限公司			部门代号	图幅	A4	产品分类号	K07000017																																																											
			S5	比例																																																														
	1	2	3	4																																																														

	1	2	3	4																																																						
A	<table><tr><th colspan="5">M01</th></tr><tr><th>机房配电箱侧 Power box (JPW)</th><th>控制柜侧 Control cabinet</th><th>电缆线编号 Cable wire NO.</th><th>电气线号 Electric line NO.</th><th>端子型号 Terminal model</th></tr><tr><td>L1</td><td>L1</td><td>黄色(Yellow)</td><td>L1</td><td rowspan="5"></td></tr><tr><td>L2</td><td>L2</td><td>蓝色(Blue)</td><td>L2</td></tr><tr><td>L3</td><td>L3</td><td>红色(Red)</td><td>L3</td></tr><tr><td>N</td><td>N</td><td>黑色(Black)</td><td>N</td></tr><tr><td>PE</td><td>PE</td><td>黄绿双色(YE-GR)</td><td>PE</td></tr></table>				M01					机房配电箱侧 Power box (JPW)	控制柜侧 Control cabinet	电缆线编号 Cable wire NO.	电气线号 Electric line NO.	端子型号 Terminal model	L1	L1	黄色(Yellow)	L1		L2	L2	蓝色(Blue)	L2	L3	L3	红色(Red)	L3	N	N	黑色(Black)	N	PE	PE	黄绿双色(YE-GR)	PE	A																						
M01																																																										
机房配电箱侧 Power box (JPW)	控制柜侧 Control cabinet	电缆线编号 Cable wire NO.	电气线号 Electric line NO.	端子型号 Terminal model																																																						
L1	L1	黄色(Yellow)	L1																																																							
L2	L2	蓝色(Blue)	L2																																																							
L3	L3	红色(Red)	L3																																																							
N	N	黑色(Black)	N																																																							
PE	PE	黄绿双色(YE-GR)	PE																																																							
B	<table><tr><th colspan="5">M02 (2x0.75mm²)</th></tr><tr><th>机房配电箱侧 Power box (JPW)</th><th>控制柜侧 Control cabinet</th><th>电缆线编号 Cable wire NO.</th><th>电气线号 Electric line NO.</th><th>端子型号 Terminal model</th></tr><tr><td>703</td><td>JT3-3</td><td>黑(BI)1</td><td>703</td><td rowspan="2">H1.5/16</td></tr><tr><td>704</td><td>JT3-5</td><td>黑(BI)2</td><td>704</td></tr></table>				M02 (2x0.75mm ²)					机房配电箱侧 Power box (JPW)	控制柜侧 Control cabinet	电缆线编号 Cable wire NO.	电气线号 Electric line NO.	端子型号 Terminal model	703	JT3-3	黑(BI)1	703	H1.5/16	704	JT3-5	黑(BI)2	704	B																																		
M02 (2x0.75mm ²)																																																										
机房配电箱侧 Power box (JPW)	控制柜侧 Control cabinet	电缆线编号 Cable wire NO.	电气线号 Electric line NO.	端子型号 Terminal model																																																						
703	JT3-3	黑(BI)1	703	H1.5/16																																																						
704	JT3-5	黑(BI)2	704																																																							
C	<table><tr><th colspan="6">M03 (2x0.75+1x1.5mm²)</th></tr><tr><th>限速器开关侧 KSV1</th><th>端子型号 Terminal model</th><th>电缆去向 Direction of cable</th><th>端子型号 Terminal model</th><th>电缆线编号 Cable wire NO.</th><th>电气线号 Electric line NO.</th></tr><tr><td>KSV1-1</td><td rowspan="3">1-480700-0</td><td>KNR-2</td><td rowspan="3">H0.75/16</td><td>黑(BI)1</td><td>390</td></tr><tr><td>KSV1-2</td><td>KSV2-1</td><td>黑(BI)2</td><td>310A</td></tr><tr><td>PE</td><td>JFS1-3</td><td>黄绿双色(YE-GR)</td><td>PE</td></tr></table>				M03 (2x0.75+1x1.5mm ²)						限速器开关侧 KSV1	端子型号 Terminal model	电缆去向 Direction of cable	端子型号 Terminal model	电缆线编号 Cable wire NO.	电气线号 Electric line NO.	KSV1-1	1-480700-0	KNR-2	H0.75/16	黑(BI)1	390	KSV1-2	KSV2-1	黑(BI)2	310A	PE	JFS1-3	黄绿双色(YE-GR)	PE	C																											
M03 (2x0.75+1x1.5mm ²)																																																										
限速器开关侧 KSV1	端子型号 Terminal model	电缆去向 Direction of cable	端子型号 Terminal model	电缆线编号 Cable wire NO.	电气线号 Electric line NO.																																																					
KSV1-1	1-480700-0	KNR-2	H0.75/16	黑(BI)1	390																																																					
KSV1-2		KSV2-1		黑(BI)2	310A																																																					
PE		JFS1-3		黄绿双色(YE-GR)	PE																																																					
	<table><tr><th colspan="6">M03A (2x0.75+1x1.5mm²)</th></tr><tr><th>限速器开关侧 KSV2</th><th>端子型号 Terminal model</th><th>电缆去向 Direction of cable</th><th>端子型号 Terminal model</th><th>电缆线编号 Cable wire NO.</th><th>电气线号 Electric line NO.</th></tr><tr><td>KSV2-1</td><td rowspan="3">1-480700-0</td><td>KSV1-2</td><td rowspan="3">H0.75/16</td><td>黑(BI)1</td><td>310A</td></tr><tr><td>KSV2-2</td><td>JFS1-2</td><td>黑(BI)2</td><td>310</td></tr><tr><td>PE</td><td>JFS1-3</td><td>黄绿双色(YE-GR)</td><td>PE</td></tr></table>				M03A (2x0.75+1x1.5mm ²)						限速器开关侧 KSV2	端子型号 Terminal model	电缆去向 Direction of cable	端子型号 Terminal model	电缆线编号 Cable wire NO.	电气线号 Electric line NO.	KSV2-1	1-480700-0	KSV1-2	H0.75/16	黑(BI)1	310A	KSV2-2	JFS1-2	黑(BI)2	310	PE	JFS1-3	黄绿双色(YE-GR)	PE																												
M03A (2x0.75+1x1.5mm ²)																																																										
限速器开关侧 KSV2	端子型号 Terminal model	电缆去向 Direction of cable	端子型号 Terminal model	电缆线编号 Cable wire NO.	电气线号 Electric line NO.																																																					
KSV2-1	1-480700-0	KSV1-2	H0.75/16	黑(BI)1	310A																																																					
KSV2-2		JFS1-2		黑(BI)2	310																																																					
PE		JFS1-3		黄绿双色(YE-GR)	PE																																																					
D	<table><tr><th colspan="5">M04</th></tr><tr><th>旋转编码器 Encoder</th><th>变频器侧 Inverter</th><th>电缆线编号 Cable wire NO.</th><th>电气线号 Electric line NO.</th><th>端子型号 Terminal model</th></tr><tr><td></td><td>编码器插座 Encoder socket</td><td>自配电线</td><td></td><td></td></tr></table>				M04					旋转编码器 Encoder	变频器侧 Inverter	电缆线编号 Cable wire NO.	电气线号 Electric line NO.	端子型号 Terminal model		编码器插座 Encoder socket	自配电线			D																																						
M04																																																										
旋转编码器 Encoder	变频器侧 Inverter	电缆线编号 Cable wire NO.	电气线号 Electric line NO.	端子型号 Terminal model																																																						
	编码器插座 Encoder socket	自配电线																																																								
	<table><tr><th colspan="5">M05 (3x0.5mm²)</th></tr><tr><th>制动器开关侧 (KZD)</th><th>控制柜侧 Control cabinet</th><th>电缆线编号 Cable wire NO.</th><th>电气线号 Electric line NO.</th><th>端子型号 Terminal model</th></tr><tr><td>KZD switch</td><td>JT1-3</td><td>黑(BI)1</td><td>401</td><td rowspan="3">H0.5/14</td></tr><tr><td>KZD switch</td><td>JT1-4</td><td>黑(BI)2</td><td>803</td></tr><tr><td>KZD switch</td><td>JT1-5</td><td>黑(BI)3</td><td>803A</td></tr></table>				M05 (3x0.5mm ²)					制动器开关侧 (KZD)	控制柜侧 Control cabinet	电缆线编号 Cable wire NO.	电气线号 Electric line NO.	端子型号 Terminal model	KZD switch	JT1-3	黑(BI)1	401	H0.5/14	KZD switch	JT1-4	黑(BI)2	803	KZD switch	JT1-5	黑(BI)3	803A																															
M05 (3x0.5mm ²)																																																										
制动器开关侧 (KZD)	控制柜侧 Control cabinet	电缆线编号 Cable wire NO.	电气线号 Electric line NO.	端子型号 Terminal model																																																						
KZD switch	JT1-3	黑(BI)1	401	H0.5/14																																																						
KZD switch	JT1-4	黑(BI)2	803																																																							
KZD switch	JT1-5	黑(BI)3	803A																																																							
E	<table><tr><th colspan="6">M06 (2x0.75+1x1.5mm²)</th></tr><tr><th colspan="2">制动器线圈侧插头 (DZZ)</th><th colspan="2">控制柜侧插头 Cabinet joint</th><th>电缆线编号 Cable wire NO.</th><th>电气线号 Design line NO.</th></tr><tr><th>型 号 Type</th><th>编 号 NO.</th><th>型 号 Type</th><th>编 号 NO.</th><th></th><th></th></tr><tr><td rowspan="3">H0.75/16</td><td>DZZ-1</td><td rowspan="3">458103</td><td>JFB-1</td><td>黑(BI)1</td><td>501</td></tr><tr><td>DZZ-2</td><td>JFB-2</td><td>黑(BI)2</td><td>502</td></tr><tr><td>PE</td><td>JFB-3</td><td>黄绿双色(YE-GR)</td><td>PE</td></tr></table>				M06 (2x0.75+1x1.5mm ²)						制动器线圈侧插头 (DZZ)		控制柜侧插头 Cabinet joint		电缆线编号 Cable wire NO.	电气线号 Design line NO.	型 号 Type	编 号 NO.	型 号 Type	编 号 NO.			H0.75/16	DZZ-1	458103	JFB-1	黑(BI)1	501	DZZ-2	JFB-2	黑(BI)2	502	PE	JFB-3	黄绿双色(YE-GR)	PE	E																					
M06 (2x0.75+1x1.5mm ²)																																																										
制动器线圈侧插头 (DZZ)		控制柜侧插头 Cabinet joint		电缆线编号 Cable wire NO.	电气线号 Design line NO.																																																					
型 号 Type	编 号 NO.	型 号 Type	编 号 NO.																																																							
H0.75/16	DZZ-1	458103	JFB-1	黑(BI)1	501																																																					
	DZZ-2		JFB-2	黑(BI)2	502																																																					
	PE		JFB-3	黄绿双色(YE-GR)	PE																																																					
F	<table><tr><td>计算机存档</td><td colspan="3">K07000018(1)-Ae1</td><td>设计</td><td></td><td></td><td>工 艺</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>校 对</td><td></td><td></td><td>标准化</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Ae1</td><td>Z11T-C-171211B</td><td>陈颖杰</td><td>2017.12.11</td><td>审 核</td><td></td><td></td><td>批 准</td><td></td><td></td></tr><tr><td>版本号</td><td>更改文件号</td><td>更改人</td><td>日期</td><td>共 2 页</td><td>第 1 页</td><td colspan="4">机房电缆布线图 Cable in machine room</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="2">宁波宏大电梯有限公司</td><td>部门代号</td><td>图 幅</td><td>A4</td><td rowspan="2">产品分类号</td><td colspan="3" rowspan="2">K07000018</td></tr><tr><td>S5</td><td>比 例</td><td></td></tr></table>				计算机存档	K07000018(1)-Ae1			设计			工 艺							校 对			标准化			Ae1	Z11T-C-171211B	陈颖杰	2017.12.11	审 核			批 准			版本号	更改文件号	更改人	日期	共 2 页	第 1 页	机房电缆布线图 Cable in machine room				宁波宏大电梯有限公司			部门代号	图 幅	A4	产品分类号	K07000018			S5	比 例		F
计算机存档	K07000018(1)-Ae1			设计			工 艺																																																			
				校 对			标准化																																																			
Ae1	Z11T-C-171211B	陈颖杰	2017.12.11	审 核			批 准																																																			
版本号	更改文件号	更改人	日期	共 2 页	第 1 页	机房电缆布线图 Cable in machine room																																																				
宁波宏大电梯有限公司			部门代号	图 幅	A4	产品分类号	K07000018																																																			
			S5	比 例																																																						
	1	2	3	4																																																						

	1	2	3	4																																																																	
A	<table><tr><td colspan="5">S01(6x0.75+1x1.5mm²)</td></tr><tr><td colspan="2">控制柜侧接插件 Plug of control cabinet</td><td>电缆去向</td><td>电缆线编号</td><td>电气线号</td></tr><tr><td>型号 Type</td><td>编号 NO.</td><td>Direction of cable in shaft</td><td>Cable wire NO.</td><td>Design line NO.</td></tr><tr><td rowspan="7">SP450-450607</td><td>JD1-1</td><td>SB04-1</td><td>黑(BI) 1</td><td>304</td></tr><tr><td>JD1-2</td><td>SS02-2</td><td>黑(BI) 2</td><td>309</td></tr><tr><td>JD1-3</td><td>SB03-1</td><td>黑(BI) 3</td><td>315</td></tr><tr><td>JD1-4</td><td>SB08-2</td><td>黑(BI) 4</td><td>316</td></tr><tr><td>JD1-5</td><td>SD0-1</td><td>黑(BI) 5</td><td>320</td></tr><tr><td>JD1-6</td><td>SDn-2</td><td>黑(BI) 6</td><td>320+n</td></tr><tr><td>JD1-7</td><td>PE</td><td>黄绿双色(YE-GR)</td><td>PE</td></tr></table>				S01(6x0.75+1x1.5mm ²)					控制柜侧接插件 Plug of control cabinet		电缆去向	电缆线编号	电气线号	型号 Type	编号 NO.	Direction of cable in shaft	Cable wire NO.	Design line NO.	SP450-450607	JD1-1	SB04-1	黑(BI) 1	304	JD1-2	SS02-2	黑(BI) 2	309	JD1-3	SB03-1	黑(BI) 3	315	JD1-4	SB08-2	黑(BI) 4	316	JD1-5	SD0-1	黑(BI) 5	320	JD1-6	SDn-2	黑(BI) 6	320+n	JD1-7	PE	黄绿双色(YE-GR)	PE	A																				
S01(6x0.75+1x1.5mm ²)																																																																					
控制柜侧接插件 Plug of control cabinet		电缆去向	电缆线编号	电气线号																																																																	
型号 Type	编号 NO.	Direction of cable in shaft	Cable wire NO.	Design line NO.																																																																	
SP450-450607	JD1-1	SB04-1	黑(BI) 1	304																																																																	
	JD1-2	SS02-2	黑(BI) 2	309																																																																	
	JD1-3	SB03-1	黑(BI) 3	315																																																																	
	JD1-4	SB08-2	黑(BI) 4	316																																																																	
	JD1-5	SD0-1	黑(BI) 5	320																																																																	
	JD1-6	SDn-2	黑(BI) 6	320+n																																																																	
	JD1-7	PE	黄绿双色(YE-GR)	PE																																																																	
B	<table><tr><td colspan="5">S03(1)[4x0.75mm² (屏蔽双绞线)]</td></tr><tr><td colspan="2">控制柜侧接插件 Plug of control cabinet</td><td>井道电缆分支处</td><td>电缆线编号</td><td>电气线号</td></tr><tr><td>型号 Type</td><td>编号 NO.</td><td>Direction of cable in shaft</td><td>Cable wire NO.</td><td>Design line NO.</td></tr><tr><td rowspan="5">1-480763-0 (插针型号350536-1)</td><td>JD4-1</td><td>SL(21-40)-4</td><td>黑(BI) 1</td><td>402</td></tr><tr><td>JD4-2</td><td>SL(21-40)-1</td><td>黑(BI) 2</td><td>401</td></tr><tr><td>JD4-3</td><td>SL(21-40)-2</td><td>黑(BI) 3</td><td>TXC</td></tr><tr><td>JD4-4</td><td>SL(21-40)-3</td><td>黑(BI) 4</td><td>TXD</td></tr><tr><td>JD4-5</td><td>PE</td><td>屏蔽层 (shield line)</td><td>PE</td></tr></table>				S03(1)[4x0.75mm ² (屏蔽双绞线)]					控制柜侧接插件 Plug of control cabinet		井道电缆分支处	电缆线编号	电气线号	型号 Type	编号 NO.	Direction of cable in shaft	Cable wire NO.	Design line NO.	1-480763-0 (插针型号350536-1)	JD4-1	SL(21-40)-4	黑(BI) 1	402	JD4-2	SL(21-40)-1	黑(BI) 2	401	JD4-3	SL(21-40)-2	黑(BI) 3	TXC	JD4-4	SL(21-40)-3	黑(BI) 4	TXD	JD4-5	PE	屏蔽层 (shield line)	PE	B																												
S03(1)[4x0.75mm ² (屏蔽双绞线)]																																																																					
控制柜侧接插件 Plug of control cabinet		井道电缆分支处	电缆线编号	电气线号																																																																	
型号 Type	编号 NO.	Direction of cable in shaft	Cable wire NO.	Design line NO.																																																																	
1-480763-0 (插针型号350536-1)	JD4-1	SL(21-40)-4	黑(BI) 1	402																																																																	
	JD4-2	SL(21-40)-1	黑(BI) 2	401																																																																	
	JD4-3	SL(21-40)-2	黑(BI) 3	TXC																																																																	
	JD4-4	SL(21-40)-3	黑(BI) 4	TXD																																																																	
	JD4-5	PE	屏蔽层 (shield line)	PE																																																																	
C	<table><tr><td colspan="5">S02(* x0.75mm²)</td></tr><tr><td colspan="2">控制柜侧接插件 Plug of control cabinet</td><td>井道分支处</td><td>电缆线编号</td><td>电气线号</td></tr><tr><td>型号 Type</td><td>编号 NO.</td><td>Direction of cable in shaft</td><td>Cable wire NO.</td><td>Design line NO.</td></tr><tr><td rowspan="12">1-480708-0(插针型号350536-1)</td><td>JD2-1</td><td>SS(05-10)-1</td><td>黑(BI) 1</td><td>401</td></tr><tr><td>JD2-2</td><td>SS10-2</td><td>黑(BI) 2</td><td>841</td></tr><tr><td>JD2-3</td><td>SS09-2</td><td>黑(BI) 3</td><td>814</td></tr><tr><td>JD2-4</td><td>SS05-2</td><td>黑(BI) 4</td><td>810</td></tr><tr><td>JD2-5</td><td>SS06-2</td><td>黑(BI) 5</td><td>811</td></tr><tr><td>JD2-6</td><td>SS07-2</td><td>黑(BI) 6</td><td>812</td></tr><tr><td>JD2-7</td><td>SS08-2</td><td>黑(BI) 7</td><td>813</td></tr><tr><td>JD2-8</td><td>SB06-1</td><td>黑(BI) 8</td><td>PH1</td></tr><tr><td>JD2-9</td><td>SB06-2</td><td>黑(BI) 9</td><td>PH2</td></tr><tr><td>JD2-10</td><td>SB06-3</td><td>黑(BI) 10</td><td>PH3</td></tr><tr><td>JD2-11</td><td>SB06-4</td><td>黑(BI) 11</td><td>PH4</td></tr><tr><td>JD2-12</td><td></td><td>黑(BI) 12</td><td></td></tr></table>				S02(* x0.75mm ²)					控制柜侧接插件 Plug of control cabinet		井道分支处	电缆线编号	电气线号	型号 Type	编号 NO.	Direction of cable in shaft	Cable wire NO.	Design line NO.	1-480708-0(插针型号350536-1)	JD2-1	SS(05-10)-1	黑(BI) 1	401	JD2-2	SS10-2	黑(BI) 2	841	JD2-3	SS09-2	黑(BI) 3	814	JD2-4	SS05-2	黑(BI) 4	810	JD2-5	SS06-2	黑(BI) 5	811	JD2-6	SS07-2	黑(BI) 6	812	JD2-7	SS08-2	黑(BI) 7	813	JD2-8	SB06-1	黑(BI) 8	PH1	JD2-9	SB06-2	黑(BI) 9	PH2	JD2-10	SB06-3	黑(BI) 10	PH3	JD2-11	SB06-4	黑(BI) 11	PH4	JD2-12		黑(BI) 12		C
S02(* x0.75mm ²)																																																																					
控制柜侧接插件 Plug of control cabinet		井道分支处	电缆线编号	电气线号																																																																	
型号 Type	编号 NO.	Direction of cable in shaft	Cable wire NO.	Design line NO.																																																																	
1-480708-0(插针型号350536-1)	JD2-1	SS(05-10)-1	黑(BI) 1	401																																																																	
	JD2-2	SS10-2	黑(BI) 2	841																																																																	
	JD2-3	SS09-2	黑(BI) 3	814																																																																	
	JD2-4	SS05-2	黑(BI) 4	810																																																																	
	JD2-5	SS06-2	黑(BI) 5	811																																																																	
	JD2-6	SS07-2	黑(BI) 6	812																																																																	
	JD2-7	SS08-2	黑(BI) 7	813																																																																	
	JD2-8	SB06-1	黑(BI) 8	PH1																																																																	
	JD2-9	SB06-2	黑(BI) 9	PH2																																																																	
	JD2-10	SB06-3	黑(BI) 10	PH3																																																																	
	JD2-11	SB06-4	黑(BI) 11	PH4																																																																	
	JD2-12		黑(BI) 12																																																																		
D	<table><tr><td colspan="5">S04(6x0.75+1x2mm²)</td></tr><tr><td colspan="2">控制柜侧接插件 Plug of control cabinet</td><td>井道电缆分支处</td><td>电缆线编号</td><td>电气线号</td></tr><tr><td>型号 Type</td><td>编号 NO.</td><td>Direction of cable in shaft</td><td>Cable wire NO.</td><td>Design line NO.</td></tr><tr><td rowspan="7">SP450-450606</td><td>JD5-1</td><td>SB07-1</td><td>黑(BI) 1</td><td>757</td></tr><tr><td>JD5-2</td><td>SB07-2</td><td>黑(BI) 2</td><td>758</td></tr><tr><td>JD5-3</td><td>SB01-1</td><td>黑(BI) 3</td><td>703</td></tr><tr><td>JD5-4</td><td>SB09-n-2</td><td>黑(BI) 4</td><td>N</td></tr><tr><td>JD5-5</td><td>SB09-n-1 SB07-3 SB01-2</td><td>黑(BI) 5</td><td>704</td></tr><tr><td>JD5-6</td><td>PE</td><td>黄绿双色(YE-GR)</td><td>PE</td></tr></table>				S04(6x0.75+1x2mm ²)					控制柜侧接插件 Plug of control cabinet		井道电缆分支处	电缆线编号	电气线号	型号 Type	编号 NO.	Direction of cable in shaft	Cable wire NO.	Design line NO.	SP450-450606	JD5-1	SB07-1	黑(BI) 1	757	JD5-2	SB07-2	黑(BI) 2	758	JD5-3	SB01-1	黑(BI) 3	703	JD5-4	SB09-n-2	黑(BI) 4	N	JD5-5	SB09-n-1 SB07-3 SB01-2	黑(BI) 5	704	JD5-6	PE	黄绿双色(YE-GR)	PE	D																								
S04(6x0.75+1x2mm ²)																																																																					
控制柜侧接插件 Plug of control cabinet		井道电缆分支处	电缆线编号	电气线号																																																																	
型号 Type	编号 NO.	Direction of cable in shaft	Cable wire NO.	Design line NO.																																																																	
SP450-450606	JD5-1	SB07-1	黑(BI) 1	757																																																																	
	JD5-2	SB07-2	黑(BI) 2	758																																																																	
	JD5-3	SB01-1	黑(BI) 3	703																																																																	
	JD5-4	SB09-n-2	黑(BI) 4	N																																																																	
	JD5-5	SB09-n-1 SB07-3 SB01-2	黑(BI) 5	704																																																																	
	JD5-6	PE	黄绿双色(YE-GR)	PE																																																																	
	E	<table><tr><td colspan="5">S05(6x0.75mm²)</td></tr><tr><td colspan="2">控制柜侧接插件 Plug of control cabinet</td><td colspan="2">底坑检修盒 Plug of control cabinet</td><td>电缆线编号</td><td>电气线号</td></tr><tr><td>型号 Type</td><td>编号 NO.</td><td>型号 Type</td><td>编号 NO.</td><td>Cable wire NO.</td><td>Design line NO.</td></tr><tr><td rowspan="6">1-480704-0 (插针型号350536-1)</td><td>JD6-1</td><td rowspan="6">1-480704-0</td><td>KA-1</td><td>黑(BI) 1</td><td>820A</td></tr><tr><td>JD6-2</td><td>KA-2</td><td>黑(BI) 2</td><td>820</td></tr><tr><td>JD6-3</td><td>KA-3</td><td>黑(BI) 3</td><td>829A</td></tr><tr><td>JD6-4</td><td>KA-4</td><td>黑(BI) 4</td><td>829</td></tr><tr><td>JD6-5</td><td>KA-5</td><td>黑(BI) 5</td><td>822</td></tr><tr><td>JD6-6</td><td>KA-6</td><td>黑(BI) 6</td><td>823</td></tr></table>				S05(6x0.75mm ²)					控制柜侧接插件 Plug of control cabinet		底坑检修盒 Plug of control cabinet		电缆线编号	电气线号	型号 Type	编号 NO.	型号 Type	编号 NO.	Cable wire NO.	Design line NO.	1-480704-0 (插针型号350536-1)	JD6-1	1-480704-0	KA-1	黑(BI) 1	820A	JD6-2	KA-2	黑(BI) 2	820	JD6-3	KA-3	黑(BI) 3	829A	JD6-4	KA-4	黑(BI) 4	829	JD6-5	KA-5	黑(BI) 5	822	JD6-6	KA-6	黑(BI) 6	823	E																				
S05(6x0.75mm ²)																																																																					
控制柜侧接插件 Plug of control cabinet		底坑检修盒 Plug of control cabinet		电缆线编号	电气线号																																																																
型号 Type	编号 NO.	型号 Type	编号 NO.	Cable wire NO.	Design line NO.																																																																
1-480704-0 (插针型号350536-1)	JD6-1	1-480704-0	KA-1	黑(BI) 1	820A																																																																
	JD6-2		KA-2	黑(BI) 2	820																																																																
	JD6-3		KA-3	黑(BI) 3	829A																																																																
	JD6-4		KA-4	黑(BI) 4	829																																																																
	JD6-5		KA-5	黑(BI) 5	822																																																																
	JD6-6		KA-6	黑(BI) 6	823																																																																
F	<table><tr><td colspan="2">控制柜侧接插件 Plug of control cabinet</td><td>井道电缆分支处</td><td>电缆线编号</td><td>电气线号</td></tr><tr><td>型号 Type</td><td>编号 NO.</td><td>Direction of cable in shaft</td><td>Cable wire NO.</td><td>Design line NO.</td></tr><tr><td rowspan="5">1-480763-0 (插针型号350536-1)</td><td>JD3-1</td><td>SL(1-20)-4</td><td>黑(BI) 1</td><td>402</td></tr><tr><td>JD3-2</td><td>SL(1-20)-1</td><td>黑(BI) 2</td><td>401</td></tr><tr><td>JD3-3</td><td>SL(1-20)-2</td><td>黑(BI) 3</td><td>TXC</td></tr><tr><td>JD3-4</td><td>SL(1-20)-3</td><td>黑(BI) 4</td><td>TXD</td></tr><tr><td>JD3-5</td><td>PE</td><td>屏蔽层 (shield line)</td><td>PE</td></tr></table>				控制柜侧接插件 Plug of control cabinet		井道电缆分支处	电缆线编号	电气线号	型号 Type	编号 NO.	Direction of cable in shaft	Cable wire NO.	Design line NO.	1-480763-0 (插针型号350536-1)	JD3-1	SL(1-20)-4	黑(BI) 1	402	JD3-2	SL(1-20)-1	黑(BI) 2	401	JD3-3	SL(1-20)-2	黑(BI) 3	TXC	JD3-4	SL(1-20)-3	黑(BI) 4	TXD	JD3-5	PE	屏蔽层 (shield line)	PE	F																																	
控制柜侧接插件 Plug of control cabinet		井道电缆分支处	电缆线编号	电气线号																																																																	
型号 Type	编号 NO.	Direction of cable in shaft	Cable wire NO.	Design line NO.																																																																	
1-480763-0 (插针型号350536-1)	JD3-1	SL(1-20)-4	黑(BI) 1	402																																																																	
	JD3-2	SL(1-20)-1	黑(BI) 2	401																																																																	
	JD3-3	SL(1-20)-2	黑(BI) 3	TXC																																																																	
	JD3-4	SL(1-20)-3	黑(BI) 4	TXD																																																																	
	JD3-5	PE	屏蔽层 (shield line)	PE																																																																	
技术要求: Technique explanation: 1.大于20层时, 增加一根S03电缆 1.When there are more than twenty floors, add a cable of S03																																																																					
<table><tr><td>计算机存档</td><td colspan="3">K07000019-Ae3</td><td>设计</td><td></td><td></td><td>工艺</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>校对</td><td></td><td></td><td>标准化</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Ae3</td><td>Z11T-C-171211B</td><td>陈颖杰</td><td>2017.12.11</td><td>审核</td><td></td><td></td><td>批准</td><td></td><td></td></tr><tr><td>版本号</td><td>更改文件号</td><td>更改人</td><td>日期</td><td>共 1 页</td><td>第 1 页</td><td colspan="4">井道电缆布线图 Cable in shaft</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="2">宁波宏大电梯有限公司</td><td>部门代号</td><td>图幅</td><td>A4</td><td rowspan="2">产品分类号</td><td colspan="3" rowspan="2">K07000019</td></tr><tr><td>S5</td><td>比例</td><td></td></tr></table>					计算机存档	K07000019-Ae3			设计			工艺							校对			标准化			Ae3	Z11T-C-171211B	陈颖杰	2017.12.11	审核			批准			版本号	更改文件号	更改人	日期	共 1 页	第 1 页	井道电缆布线图 Cable in shaft				宁波宏大电梯有限公司			部门代号	图幅	A4	产品分类号	K07000019			S5	比例													
计算机存档	K07000019-Ae3			设计			工艺																																																														
				校对			标准化																																																														
Ae3	Z11T-C-171211B	陈颖杰	2017.12.11	审核			批准																																																														
版本号	更改文件号	更改人	日期	共 1 页	第 1 页	井道电缆布线图 Cable in shaft																																																															
宁波宏大电梯有限公司			部门代号	图幅	A4	产品分类号	K07000019																																																														
			S5	比例																																																																	
	1	2	3	4																																																																	

	1	2	3	4																																												
A	<table><tr><th colspan="5">SS01(2x0.75+1x1.5mm²)</th></tr><tr><td>下极限开关侧 XJX switch.</td><td>开关侧编号 Switch NO.</td><td>电缆去向 Direction of cable</td><td>电缆线编号 Cable wire NO.</td><td>电气线号 Design line NO.</td></tr><tr><td rowspan="3">1-480700-0</td><td>D/C1-1</td><td>SB05-2</td><td>黑(BI) 1</td><td>307</td></tr><tr><td>D/C1-2</td><td>SS02-1</td><td>黑(BI) 2</td><td>308</td></tr><tr><td>D/C1-3</td><td>JD1-7</td><td>黄绿双色(YE-GR)</td><td>PE</td></tr></table>				SS01(2x0.75+1x1.5mm ²)					下极限开关侧 XJX switch.	开关侧编号 Switch NO.	电缆去向 Direction of cable	电缆线编号 Cable wire NO.	电气线号 Design line NO.	1-480700-0	D/C1-1	SB05-2	黑(BI) 1	307	D/C1-2	SS02-1	黑(BI) 2	308	D/C1-3	JD1-7	黄绿双色(YE-GR)	PE	A																				
SS01(2x0.75+1x1.5mm ²)																																																
下极限开关侧 XJX switch.	开关侧编号 Switch NO.	电缆去向 Direction of cable	电缆线编号 Cable wire NO.	电气线号 Design line NO.																																												
1-480700-0	D/C1-1	SB05-2	黑(BI) 1	307																																												
	D/C1-2	SS02-1	黑(BI) 2	308																																												
	D/C1-3	JD1-7	黄绿双色(YE-GR)	PE																																												
B	<table><tr><th colspan="5">SS02(2x0.75+1x1.5mm²)</th></tr><tr><td>上极限开关侧 SJX switch</td><td>开关侧编号 Switch NO.</td><td>电缆去向 Direction of cable</td><td>电缆线编号 Cable wire NO.</td><td>电气线号 Design line NO.</td></tr><tr><td rowspan="3">1-480700-0</td><td>U/C1-1</td><td>SS01-2</td><td>黑(BI) 1</td><td>308</td></tr><tr><td>U/C1-2</td><td>JD1-2</td><td>黑(BI) 2</td><td>309</td></tr><tr><td>U/C1-3</td><td>JD1-7</td><td>黄绿双色(YE-GR)</td><td>PE</td></tr></table>				SS02(2x0.75+1x1.5mm ²)					上极限开关侧 SJX switch	开关侧编号 Switch NO.	电缆去向 Direction of cable	电缆线编号 Cable wire NO.	电气线号 Design line NO.	1-480700-0	U/C1-1	SS01-2	黑(BI) 1	308	U/C1-2	JD1-2	黑(BI) 2	309	U/C1-3	JD1-7	黄绿双色(YE-GR)	PE	B																				
SS02(2x0.75+1x1.5mm ²)																																																
上极限开关侧 SJX switch	开关侧编号 Switch NO.	电缆去向 Direction of cable	电缆线编号 Cable wire NO.	电气线号 Design line NO.																																												
1-480700-0	U/C1-1	SS01-2	黑(BI) 1	308																																												
	U/C1-2	JD1-2	黑(BI) 2	309																																												
	U/C1-3	JD1-7	黄绿双色(YE-GR)	PE																																												
C	<table><tr><th colspan="5">SS05(2x0.5mm²)</th></tr><tr><td>下强换1开关侧 SXD switch</td><td>开关侧编号 Switch NO.</td><td>电缆去向 Direction of cable</td><td>电缆线编号 Cable wire NO.</td><td>电气线号 Design line NO.</td></tr><tr><td rowspan="2">1-480702-0</td><td>D/C2-1</td><td>JD2-1</td><td>黑(BI) 1</td><td>401</td></tr><tr><td>D/C2-2</td><td>JD2-4</td><td>黑(BI) 2</td><td>810</td></tr></table>				SS05(2x0.5mm ²)					下强换1开关侧 SXD switch	开关侧编号 Switch NO.	电缆去向 Direction of cable	电缆线编号 Cable wire NO.	电气线号 Design line NO.	1-480702-0	D/C2-1	JD2-1	黑(BI) 1	401	D/C2-2	JD2-4	黑(BI) 2	810	C																								
SS05(2x0.5mm ²)																																																
下强换1开关侧 SXD switch	开关侧编号 Switch NO.	电缆去向 Direction of cable	电缆线编号 Cable wire NO.	电气线号 Design line NO.																																												
1-480702-0	D/C2-1	JD2-1	黑(BI) 1	401																																												
	D/C2-2	JD2-4	黑(BI) 2	810																																												
D	<table><tr><th colspan="5">SS06(2x0.5mm²)</th></tr><tr><td>上强换1开关侧 SXY switch</td><td>开关侧编号 Switch NO.</td><td>电缆去向 Direction of cable</td><td>电缆线编号 Cable wire NO.</td><td>电气线号 Design line NO.</td></tr><tr><td rowspan="2">1-480702-0</td><td>U/C2-1</td><td>JD2-1</td><td>黑(BI) 1</td><td>401</td></tr><tr><td>U/C2-2</td><td>JD2-5</td><td>黑(BI) 2</td><td>811</td></tr></table>				SS06(2x0.5mm ²)					上强换1开关侧 SXY switch	开关侧编号 Switch NO.	电缆去向 Direction of cable	电缆线编号 Cable wire NO.	电气线号 Design line NO.	1-480702-0	U/C2-1	JD2-1	黑(BI) 1	401	U/C2-2	JD2-5	黑(BI) 2	811	D																								
SS06(2x0.5mm ²)																																																
上强换1开关侧 SXY switch	开关侧编号 Switch NO.	电缆去向 Direction of cable	电缆线编号 Cable wire NO.	电气线号 Design line NO.																																												
1-480702-0	U/C2-1	JD2-1	黑(BI) 1	401																																												
	U/C2-2	JD2-5	黑(BI) 2	811																																												
E	<table><tr><th colspan="5">SS07(2x0.5mm²)</th></tr><tr><td>开关侧编号 Switch NO.</td><td>电缆去向 Direction of cable</td><td>电缆线编号 Cable wire NO.</td><td>电气线号 Design line NO.</td><td>端子型号 Terminal model</td></tr><tr><td>SS07-1</td><td>JD2-1</td><td>黑(BI) 1</td><td>401</td><td rowspan="2">RV1.25-4</td></tr><tr><td>SS07-2</td><td>JD2-6</td><td>黑(BI) 2</td><td>812</td></tr></table>				SS07(2x0.5mm ²)					开关侧编号 Switch NO.	电缆去向 Direction of cable	电缆线编号 Cable wire NO.	电气线号 Design line NO.	端子型号 Terminal model	SS07-1	JD2-1	黑(BI) 1	401	RV1.25-4	SS07-2	JD2-6	黑(BI) 2	812	E																								
SS07(2x0.5mm ²)																																																
开关侧编号 Switch NO.	电缆去向 Direction of cable	电缆线编号 Cable wire NO.	电气线号 Design line NO.	端子型号 Terminal model																																												
SS07-1	JD2-1	黑(BI) 1	401	RV1.25-4																																												
SS07-2	JD2-6	黑(BI) 2	812																																													
F	<table><tr><th colspan="5">SS08(2x0.5mm²)</th></tr><tr><td>开关侧编号 Switch NO.</td><td>电缆去向 Direction of cable</td><td>电缆线编号 Cable wire NO.</td><td>电气线号 Design line NO.</td><td>端子型号 Terminal model</td></tr><tr><td>SS08-1</td><td>JD2-1</td><td>黑(BI) 1</td><td>401</td><td rowspan="2">RV1.25-4</td></tr><tr><td>SS08-2</td><td>JD2-7</td><td>黑(BI) 2</td><td>813</td></tr></table>				SS08(2x0.5mm ²)					开关侧编号 Switch NO.	电缆去向 Direction of cable	电缆线编号 Cable wire NO.	电气线号 Design line NO.	端子型号 Terminal model	SS08-1	JD2-1	黑(BI) 1	401	RV1.25-4	SS08-2	JD2-7	黑(BI) 2	813	F																								
SS08(2x0.5mm ²)																																																
开关侧编号 Switch NO.	电缆去向 Direction of cable	电缆线编号 Cable wire NO.	电气线号 Design line NO.	端子型号 Terminal model																																												
SS08-1	JD2-1	黑(BI) 1	401	RV1.25-4																																												
SS08-2	JD2-7	黑(BI) 2	813																																													
	<table><tr><th colspan="5">SS09(2x0.5mm²)</th></tr><tr><td>开关侧编号 Switch NO.</td><td>电缆去向 Direction of cable</td><td>电缆线编号 Cable wire NO.</td><td>电气线号 Design line NO.</td><td>端子型号 Terminal model</td></tr><tr><td>SS09-1</td><td>JD2-1</td><td>黑(BI) 1</td><td>401</td><td rowspan="2">RV1.25-4</td></tr><tr><td>SS09-2</td><td>JD2-3</td><td>黑(BI) 2</td><td>814</td></tr></table>				SS09(2x0.5mm ²)					开关侧编号 Switch NO.	电缆去向 Direction of cable	电缆线编号 Cable wire NO.	电气线号 Design line NO.	端子型号 Terminal model	SS09-1	JD2-1	黑(BI) 1	401	RV1.25-4	SS09-2	JD2-3	黑(BI) 2	814																									
SS09(2x0.5mm ²)																																																
开关侧编号 Switch NO.	电缆去向 Direction of cable	电缆线编号 Cable wire NO.	电气线号 Design line NO.	端子型号 Terminal model																																												
SS09-1	JD2-1	黑(BI) 1	401	RV1.25-4																																												
SS09-2	JD2-3	黑(BI) 2	814																																													
	<table><tr><th colspan="5">SS10(2x0.5mm²)</th></tr><tr><td>开关侧编号 Switch NO.</td><td>电缆去向 Direction of cable</td><td>电缆线编号 Cable wire NO.</td><td>电气线号 Design line NO.</td><td>端子型号 Terminal model</td></tr><tr><td>SS10-1</td><td>JD2-1</td><td>黑(BI) 1</td><td>401</td><td rowspan="2">RV1.25-4</td></tr><tr><td>SS10-2</td><td>JD2-2</td><td>黑(BI) 2</td><td>841</td></tr></table>				SS10(2x0.5mm ²)					开关侧编号 Switch NO.	电缆去向 Direction of cable	电缆线编号 Cable wire NO.	电气线号 Design line NO.	端子型号 Terminal model	SS10-1	JD2-1	黑(BI) 1	401	RV1.25-4	SS10-2	JD2-2	黑(BI) 2	841																									
SS10(2x0.5mm ²)																																																
开关侧编号 Switch NO.	电缆去向 Direction of cable	电缆线编号 Cable wire NO.	电气线号 Design line NO.	端子型号 Terminal model																																												
SS10-1	JD2-1	黑(BI) 1	401	RV1.25-4																																												
SS10-2	JD2-2	黑(BI) 2	841																																													
	<table><tr><td>计算机存档</td><td colspan="2">K07000020(1)-Ae0</td><td>设计</td><td></td><td>工 艺</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>校 对</td><td></td><td>标准化</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Ae0</td><td></td><td></td><td>审 核</td><td></td><td>批 准</td><td></td><td></td></tr><tr><td>版本号</td><td>更改文件号</td><td>更改人</td><td>日期</td><td>共 3 页</td><td>第 1 页</td><td colspan="2">井道分支电缆布线图 Subordinate cable of shaft</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="2">宁波宏大电梯有限公司</td><td>部门代号</td><td>图 幅</td><td>A4</td><td rowspan="2">产品分类号</td><td rowspan="2">K07000020</td></tr><tr><td>S5</td><td>比 例</td><td></td></tr></table>				计算机存档	K07000020(1)-Ae0		设计		工 艺						校 对		标准化			Ae0			审 核		批 准			版本号	更改文件号	更改人	日期	共 3 页	第 1 页	井道分支电缆布线图 Subordinate cable of shaft		宁波宏大电梯有限公司			部门代号	图 幅	A4	产品分类号	K07000020	S5	比 例		
计算机存档	K07000020(1)-Ae0		设计		工 艺																																											
			校 对		标准化																																											
Ae0			审 核		批 准																																											
版本号	更改文件号	更改人	日期	共 3 页	第 1 页	井道分支电缆布线图 Subordinate cable of shaft																																										
宁波宏大电梯有限公司			部门代号	图 幅	A4	产品分类号	K07000020																																									
			S5	比 例																																												
	1	2	3	4																																												

	1	2	3	4																																																																								
A	<table><tr><th colspan="5">SB01(2x0.75+1x1.5mm²)</th></tr><tr><th>开关侧编号 Switch NO.</th><th>电缆去向 Direction of cable</th><th>电缆线编号 Cable wire NO.</th><th>电气线号 Design line NO.</th><th>端子型号 Terminal model</th></tr><tr><td>SB01-1</td><td>JD5-3</td><td>黑(BI) 1</td><td>703</td><td rowspan="3">RV1.25-4</td></tr><tr><td>SB01-2</td><td>JD5-5</td><td>黑(BI) 2</td><td>704</td></tr><tr><td>SB01-3</td><td>JD5-5</td><td>黄绿双色(YE-GR)</td><td>PE</td></tr></table>				SB01(2x0.75+1x1.5mm ²)					开关侧编号 Switch NO.	电缆去向 Direction of cable	电缆线编号 Cable wire NO.	电气线号 Design line NO.	端子型号 Terminal model	SB01-1	JD5-3	黑(BI) 1	703	RV1.25-4	SB01-2	JD5-5	黑(BI) 2	704	SB01-3	JD5-5	黄绿双色(YE-GR)	PE	A																																																
SB01(2x0.75+1x1.5mm ²)																																																																												
开关侧编号 Switch NO.	电缆去向 Direction of cable	电缆线编号 Cable wire NO.	电气线号 Design line NO.	端子型号 Terminal model																																																																								
SB01-1	JD5-3	黑(BI) 1	703	RV1.25-4																																																																								
SB01-2	JD5-5	黑(BI) 2	704																																																																									
SB01-3	JD5-5	黄绿双色(YE-GR)	PE																																																																									
B	<table><tr><th colspan="5">SB02(2x0.75mm²)</th></tr><tr><th>开关侧编号 Switch NO.</th><th>电缆去向 Direction of cable</th><th>电缆线编号 Cable wire NO.</th><th>电气线号 Design line NO.</th><th>端子型号 Terminal model</th></tr><tr><td>SB02-1</td><td>SB03-2</td><td>黑(BI) 1</td><td>305</td><td rowspan="2">RV1.25-4S</td></tr><tr><td>SB02-2</td><td>SB08-1</td><td>黑(BI) 2</td><td>392</td></tr></table>				SB02(2x0.75mm ²)					开关侧编号 Switch NO.	电缆去向 Direction of cable	电缆线编号 Cable wire NO.	电气线号 Design line NO.	端子型号 Terminal model	SB02-1	SB03-2	黑(BI) 1	305	RV1.25-4S	SB02-2	SB08-1	黑(BI) 2	392	B																																																				
SB02(2x0.75mm ²)																																																																												
开关侧编号 Switch NO.	电缆去向 Direction of cable	电缆线编号 Cable wire NO.	电气线号 Design line NO.	端子型号 Terminal model																																																																								
SB02-1	SB03-2	黑(BI) 1	305	RV1.25-4S																																																																								
SB02-2	SB08-1	黑(BI) 2	392																																																																									
C	<table><tr><th colspan="5">SB03(2x0.75+1x1.5mm²)</th></tr><tr><th>开关侧编号 Switch NO.</th><th>电缆去向 Direction of cable</th><th>电缆线编号 Cable wire NO.</th><th>电气线号 Design line NO.</th><th>端子型号 Terminal model</th></tr><tr><td>SB03-1</td><td>JD1-3</td><td>黑(BI) 1</td><td>315</td><td rowspan="3">RV1.25-4</td></tr><tr><td>SB03-2</td><td>SB02-1</td><td>黑(BI) 2</td><td>305</td></tr><tr><td>SB03-3</td><td>JD1-7</td><td>黄绿双色(YE-GR)</td><td>PE</td></tr></table>				SB03(2x0.75+1x1.5mm ²)					开关侧编号 Switch NO.	电缆去向 Direction of cable	电缆线编号 Cable wire NO.	电气线号 Design line NO.	端子型号 Terminal model	SB03-1	JD1-3	黑(BI) 1	315	RV1.25-4	SB03-2	SB02-1	黑(BI) 2	305	SB03-3	JD1-7	黄绿双色(YE-GR)	PE	C																																																
SB03(2x0.75+1x1.5mm ²)																																																																												
开关侧编号 Switch NO.	电缆去向 Direction of cable	电缆线编号 Cable wire NO.	电气线号 Design line NO.	端子型号 Terminal model																																																																								
SB03-1	JD1-3	黑(BI) 1	315	RV1.25-4																																																																								
SB03-2	SB02-1	黑(BI) 2	305																																																																									
SB03-3	JD1-7	黄绿双色(YE-GR)	PE																																																																									
D	<table><tr><th colspan="5">SB04(2x0.75+1x1.5mm²)</th></tr><tr><th>开关侧编号 Switch NO.</th><th>电缆去向 Direction of cable</th><th>电缆线编号 Cable wire NO.</th><th>电气线号 Design line NO.</th><th>端子型号 Terminal model</th></tr><tr><td>SB04-1</td><td>JD1-1</td><td>黑(BI) 1</td><td>304</td><td rowspan="3">RV1.25-4</td></tr><tr><td>SB04-2</td><td>SB05-01</td><td>黑(BI) 2</td><td>306</td></tr><tr><td>SB04-3</td><td>JD1-7</td><td>黄绿双色(YE-GR)</td><td>PE</td></tr></table>				SB04(2x0.75+1x1.5mm ²)					开关侧编号 Switch NO.	电缆去向 Direction of cable	电缆线编号 Cable wire NO.	电气线号 Design line NO.	端子型号 Terminal model	SB04-1	JD1-1	黑(BI) 1	304	RV1.25-4	SB04-2	SB05-01	黑(BI) 2	306	SB04-3	JD1-7	黄绿双色(YE-GR)	PE	D																																																
SB04(2x0.75+1x1.5mm ²)																																																																												
开关侧编号 Switch NO.	电缆去向 Direction of cable	电缆线编号 Cable wire NO.	电气线号 Design line NO.	端子型号 Terminal model																																																																								
SB04-1	JD1-1	黑(BI) 1	304	RV1.25-4																																																																								
SB04-2	SB05-01	黑(BI) 2	306																																																																									
SB04-3	JD1-7	黄绿双色(YE-GR)	PE																																																																									
E	<table><tr><th colspan="5">SB05(2x0.75+1x1.5mm²)</th></tr><tr><th>开关侧编号 Switch NO.</th><th>电缆去向 Direction of cable</th><th>电缆线编号 Cable wire NO.</th><th>电气线号 Design line NO.</th><th>端子型号 Terminal model</th></tr><tr><td>SB05-1</td><td>SB04-02</td><td>黑(BI) 1</td><td>306</td><td rowspan="3">RV1.25-4</td></tr><tr><td>SB05-2</td><td>SS01-1</td><td>黑(BI) 2</td><td>307</td></tr><tr><td>SB05-3</td><td>JD1-7</td><td>黄绿双色(YE-GR)</td><td>PE</td></tr></table>				SB05(2x0.75+1x1.5mm ²)					开关侧编号 Switch NO.	电缆去向 Direction of cable	电缆线编号 Cable wire NO.	电气线号 Design line NO.	端子型号 Terminal model	SB05-1	SB04-02	黑(BI) 1	306	RV1.25-4	SB05-2	SS01-1	黑(BI) 2	307	SB05-3	JD1-7	黄绿双色(YE-GR)	PE	E																																																
SB05(2x0.75+1x1.5mm ²)																																																																												
开关侧编号 Switch NO.	电缆去向 Direction of cable	电缆线编号 Cable wire NO.	电气线号 Design line NO.	端子型号 Terminal model																																																																								
SB05-1	SB04-02	黑(BI) 1	306	RV1.25-4																																																																								
SB05-2	SS01-1	黑(BI) 2	307																																																																									
SB05-3	JD1-7	黄绿双色(YE-GR)	PE																																																																									
F	<table><tr><th colspan="5">SB06(4x0.5mm²)</th></tr><tr><th>开关侧编号 Switch NO.</th><th>电缆去向 Direction of cable</th><th>电缆线编号 Cable wire NO.</th><th>电气线号 Design line NO.</th><th>插座型号 Model</th></tr><tr><td>SB06-1</td><td>JD2-8</td><td>蓝(Bu) 1</td><td>PH1</td><td rowspan="4">1-480703-0</td></tr><tr><td>SB06-2</td><td>JD2-9</td><td>棕(Br) 2</td><td>PH2</td></tr><tr><td>SB06-3</td><td>JD2-10</td><td>黑(BI) 3</td><td>PH3</td></tr><tr><td>SB06-4</td><td>JD2-11</td><td>灰(Gr) 4</td><td>PH4</td></tr></table>				SB06(4x0.5mm ²)					开关侧编号 Switch NO.	电缆去向 Direction of cable	电缆线编号 Cable wire NO.	电气线号 Design line NO.	插座型号 Model	SB06-1	JD2-8	蓝(Bu) 1	PH1	1-480703-0	SB06-2	JD2-9	棕(Br) 2	PH2	SB06-3	JD2-10	黑(BI) 3	PH3	SB06-4	JD2-11	灰(Gr) 4	PH4	F																																												
SB06(4x0.5mm ²)																																																																												
开关侧编号 Switch NO.	电缆去向 Direction of cable	电缆线编号 Cable wire NO.	电气线号 Design line NO.	插座型号 Model																																																																								
SB06-1	JD2-8	蓝(Bu) 1	PH1	1-480703-0																																																																								
SB06-2	JD2-9	棕(Br) 2	PH2																																																																									
SB06-3	JD2-10	黑(BI) 3	PH3																																																																									
SB06-4	JD2-11	灰(Gr) 4	PH4																																																																									
<table><tr><td colspan="2">计算机存档</td><td colspan="2">K07000020(2)-Ae1</td><td colspan="2">设计</td><td colspan="2">工 艺</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">校 对</td><td colspan="2">标准化</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td colspan="2">Ae1</td><td colspan="2">Z11T-C-171211B</td><td colspan="2">陈颖杰</td><td colspan="2">2017.12.11</td><td colspan="2">审 核</td></tr><tr><td colspan="2">版本号</td><td colspan="2">更改文件号</td><td colspan="2">更改人</td><td colspan="2">日期</td><td colspan="2">共 3 页 第 2 页</td></tr><tr><td colspan="4" rowspan="2">宁波宏大电梯有限公司</td><td colspan="2">部门代号</td><td colspan="2">图 幅</td><td colspan="2">A4</td></tr><tr><td colspan="2">S5</td><td colspan="2">比 例</td><td colspan="2">产品分类号</td></tr><tr><td colspan="8"></td><td colspan="2">K07000020</td></tr></table>										计算机存档		K07000020(2)-Ae1		设计		工 艺								校 对		标准化				Ae1		Z11T-C-171211B		陈颖杰		2017.12.11		审 核		版本号		更改文件号		更改人		日期		共 3 页 第 2 页		宁波宏大电梯有限公司				部门代号		图 幅		A4		S5		比 例		产品分类号										K07000020		
计算机存档		K07000020(2)-Ae1		设计		工 艺																																																																						
				校 对		标准化																																																																						
Ae1		Z11T-C-171211B		陈颖杰		2017.12.11		审 核																																																																				
版本号		更改文件号		更改人		日期		共 3 页 第 2 页																																																																				
宁波宏大电梯有限公司				部门代号		图 幅		A4																																																																				
				S5		比 例		产品分类号																																																																				
								K07000020																																																																				
	1	2	3	4																																																																								


	1	2	3	4																																																													
A	<table><tr><th colspan="5">SB07(3x0.75mm²)</th></tr><tr><th>开关侧编号 Switch NO.</th><th>电缆去向 Direction of cable</th><th>电缆线编号 Cable wire NO.</th><th>电气线号 Design line NO.</th><th>端子型号 Terminal model</th></tr><tr><td>SB07-1</td><td>JD5-1</td><td>黑(BI) 1</td><td>757</td><td rowspan="3">H0.75/16</td></tr><tr><td>SB07-2</td><td>JD5-2</td><td>黑(BI) 2</td><td>758</td></tr><tr><td>SB07-3</td><td>JD5-5</td><td>黑(BI) 3</td><td>755</td></tr></table>				SB07(3x0.75mm ²)					开关侧编号 Switch NO.	电缆去向 Direction of cable	电缆线编号 Cable wire NO.	电气线号 Design line NO.	端子型号 Terminal model	SB07-1	JD5-1	黑(BI) 1	757	H0.75/16	SB07-2	JD5-2	黑(BI) 2	758	SB07-3	JD5-5	黑(BI) 3	755	A																																					
SB07(3x0.75mm ²)																																																																	
开关侧编号 Switch NO.	电缆去向 Direction of cable	电缆线编号 Cable wire NO.	电气线号 Design line NO.	端子型号 Terminal model																																																													
SB07-1	JD5-1	黑(BI) 1	757	H0.75/16																																																													
SB07-2	JD5-2	黑(BI) 2	758																																																														
SB07-3	JD5-5	黑(BI) 3	755																																																														
B	<table><tr><th colspan="5">SB08(2x0.75mm²)</th></tr><tr><th>开关侧编号 Switch NO.</th><th>电缆去向 Direction of cable</th><th>电缆线编号 Cable wire NO.</th><th>电气线号 Design line NO.</th><th>端子型号 Terminal model</th></tr><tr><td>SB08-1</td><td>SB02-2</td><td>黑(BI) 1</td><td>392</td><td rowspan="2">RV1.25-4S</td></tr><tr><td>SB08-2</td><td>JD1-4</td><td>黑(BI) 2</td><td>316</td></tr></table>				SB08(2x0.75mm ²)					开关侧编号 Switch NO.	电缆去向 Direction of cable	电缆线编号 Cable wire NO.	电气线号 Design line NO.	端子型号 Terminal model	SB08-1	SB02-2	黑(BI) 1	392	RV1.25-4S	SB08-2	JD1-4	黑(BI) 2	316	B																																									
SB08(2x0.75mm ²)																																																																	
开关侧编号 Switch NO.	电缆去向 Direction of cable	电缆线编号 Cable wire NO.	电气线号 Design line NO.	端子型号 Terminal model																																																													
SB08-1	SB02-2	黑(BI) 1	392	RV1.25-4S																																																													
SB08-2	JD1-4	黑(BI) 2	316																																																														
C	<table><tr><th colspan="5">SB09、SB09-1--SB09-n(2x0.75+1x2.0mm²)</th></tr><tr><th>井道灯侧编号 Shaft lamp NO.</th><th>电缆去向 Direction of cable</th><th>电缆线编号 Cable wire NO.</th><th>电气线号 Design line NO.</th><th>端子型号 Terminal model</th></tr><tr><td>SB09</td><td>JD5-5</td><td>黑(BI) 1</td><td>755</td><td rowspan="5">1-480700-0</td></tr><tr><td>SB09-n-1</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>SB09</td><td>JD5-4</td><td>黑(BI) 2</td><td>N</td></tr><tr><td>SB09-n-1</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>SB09</td><td>JD5-6</td><td>黄绿双色(YE-GR)</td><td>PE</td></tr></table>				SB09、SB09-1--SB09-n(2x0.75+1x2.0mm ²)					井道灯侧编号 Shaft lamp NO.	电缆去向 Direction of cable	电缆线编号 Cable wire NO.	电气线号 Design line NO.	端子型号 Terminal model	SB09	JD5-5	黑(BI) 1	755	1-480700-0	SB09-n-1				SB09	JD5-4	黑(BI) 2	N	SB09-n-1				SB09	JD5-6	黄绿双色(YE-GR)	PE	C																													
SB09、SB09-1--SB09-n(2x0.75+1x2.0mm ²)																																																																	
井道灯侧编号 Shaft lamp NO.	电缆去向 Direction of cable	电缆线编号 Cable wire NO.	电气线号 Design line NO.	端子型号 Terminal model																																																													
SB09	JD5-5	黑(BI) 1	755	1-480700-0																																																													
SB09-n-1																																																																	
SB09	JD5-4	黑(BI) 2	N																																																														
SB09-n-1																																																																	
SB09	JD5-6	黄绿双色(YE-GR)	PE																																																														
	<table><tr><th colspan="6">SF01(2x0.5mm²)</th></tr><tr><th colspan="2">召唤盒侧接插件 Plug of control cabinet</th><th colspan="2">消防开关侧 Fireman's switch</th><th>电缆线编号 Cable wire NO.</th><th>电气线号 Electric line NO.</th></tr><tr><th>型 号 (Model)</th><th>编 号 (NO.)</th><th>型 号 (Model)</th><th>编 号 (NO.)</th><th></th><th></th></tr><tr><td rowspan="2">1-480701-0</td><td>1</td><td rowspan="2">1-480700-0</td><td>1</td><td>棕(Br) 1</td><td>1</td></tr><tr><td>3</td><td>3</td><td>蓝(Bu) 2</td><td>3</td></tr></table>				SF01(2x0.5mm ²)						召唤盒侧接插件 Plug of control cabinet		消防开关侧 Fireman's switch		电缆线编号 Cable wire NO.	电气线号 Electric line NO.	型 号 (Model)	编 号 (NO.)	型 号 (Model)	编 号 (NO.)			1-480701-0	1	1-480700-0	1	棕(Br) 1	1	3	3	蓝(Bu) 2	3	D																																
SF01(2x0.5mm ²)																																																																	
召唤盒侧接插件 Plug of control cabinet		消防开关侧 Fireman's switch		电缆线编号 Cable wire NO.	电气线号 Electric line NO.																																																												
型 号 (Model)	编 号 (NO.)	型 号 (Model)	编 号 (NO.)																																																														
1-480701-0	1	1-480700-0	1	棕(Br) 1	1																																																												
	3		3	蓝(Bu) 2	3																																																												
D	<table><tr><th colspan="6">SD0、SD1--SDn(2x0.75+1x1.5mm²)</th></tr><tr><th>端子型号 Terminal model</th><th>开关侧插件编号 Plug No. of switch</th><th>电缆去向 Direction of cable</th><th>电缆线编号 Cable wire No.</th><th>电气线号 Design line No.</th><th>备注 Remark</th></tr><tr><td rowspan="3">1-480700-0</td><td>SD*-1</td><td>JD1-5</td><td>黑(BI) 1</td><td>320</td><td>上层门锁</td></tr><tr><td>SD*-2</td><td>JD1-6</td><td>黑(BI) 2</td><td>320+n</td><td>下层门锁</td></tr><tr><td>SD*-3</td><td>JD1-7</td><td>黄绿双色(YE-GR)</td><td>PE</td><td></td></tr></table>				SD0、SD1--SDn(2x0.75+1x1.5mm ²)						端子型号 Terminal model	开关侧插件编号 Plug No. of switch	电缆去向 Direction of cable	电缆线编号 Cable wire No.	电气线号 Design line No.	备注 Remark	1-480700-0	SD*-1	JD1-5	黑(BI) 1	320	上层门锁	SD*-2	JD1-6	黑(BI) 2	320+n	下层门锁	SD*-3	JD1-7	黄绿双色(YE-GR)	PE		D																																
SD0、SD1--SDn(2x0.75+1x1.5mm ²)																																																																	
端子型号 Terminal model	开关侧插件编号 Plug No. of switch	电缆去向 Direction of cable	电缆线编号 Cable wire No.	电气线号 Design line No.	备注 Remark																																																												
1-480700-0	SD*-1	JD1-5	黑(BI) 1	320	上层门锁																																																												
	SD*-2	JD1-6	黑(BI) 2	320+n	下层门锁																																																												
	SD*-3	JD1-7	黄绿双色(YE-GR)	PE																																																													
E	<table><tr><th colspan="6">SL1-SLn[4x0.5mm² (屏蔽电缆)]</th></tr><tr><th>召唤盒侧插头型号 Plug of control cabinet</th><th>召唤盒侧插件号 Calling board NO.</th><th colspan="2">电缆去向 Shaft NO.</th><th>电缆线编号 Cable wire NO.</th><th>电气线号 Design line NO.</th></tr><tr><td rowspan="4">VH-4Y</td><td>SLn-1</td><td>JD3-2</td><td>JD4-2</td><td>黑(BI) 2</td><td>401</td></tr><tr><td>SLn-2</td><td>JD3-3</td><td>JD4-3</td><td>黑(BI) 3</td><td>TXC</td></tr><tr><td>SLn-3</td><td>JD3-4</td><td>JD4-4</td><td>黑(BI) 4</td><td>TXD</td></tr><tr><td>SLn-4</td><td>JD3-1</td><td>JD4-1</td><td>黑(BI) 1</td><td>402</td></tr></table>				SL1-SLn[4x0.5mm ² (屏蔽电缆)]						召唤盒侧插头型号 Plug of control cabinet	召唤盒侧插件号 Calling board NO.	电缆去向 Shaft NO.		电缆线编号 Cable wire NO.	电气线号 Design line NO.	VH-4Y	SLn-1	JD3-2	JD4-2	黑(BI) 2	401	SLn-2	JD3-3	JD4-3	黑(BI) 3	TXC	SLn-3	JD3-4	JD4-4	黑(BI) 4	TXD	SLn-4	JD3-1	JD4-1	黑(BI) 1	402	E																											
SL1-SLn[4x0.5mm ² (屏蔽电缆)]																																																																	
召唤盒侧插头型号 Plug of control cabinet	召唤盒侧插件号 Calling board NO.	电缆去向 Shaft NO.		电缆线编号 Cable wire NO.	电气线号 Design line NO.																																																												
VH-4Y	SLn-1	JD3-2	JD4-2	黑(BI) 2	401																																																												
	SLn-2	JD3-3	JD4-3	黑(BI) 3	TXC																																																												
	SLn-3	JD3-4	JD4-4	黑(BI) 4	TXD																																																												
	SLn-4	JD3-1	JD4-1	黑(BI) 1	402																																																												
F	<table><tr><td colspan="2">计算机存档</td><td colspan="2">K07000020(3)-Ae1</td><td>设计</td><td></td><td></td><td>工 艺</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>校 对</td><td></td><td></td><td>标准化</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Ae1</td><td>Z11T-C-171211B</td><td>陈颖杰</td><td>2017.12.11</td><td>审 核</td><td></td><td></td><td>批 准</td><td></td><td></td></tr><tr><td>版本号</td><td>更改文件号</td><td>更改人</td><td>日期</td><td>共 3 页</td><td>第 3 页</td><td colspan="4">井道分支电缆布线图 Subordinate cable of shaft</td></tr><tr><td colspan="4">宁波宏大电梯有限公司</td><td>部门代号</td><td>图 幅</td><td>A4</td><td>产品分类号</td><td colspan="2">K07000020</td></tr><tr><td colspan="4"></td><td>S5</td><td>比 例</td><td></td><td colspan="3"></td></tr></table>				计算机存档		K07000020(3)-Ae1		设计			工 艺							校 对			标准化			Ae1	Z11T-C-171211B	陈颖杰	2017.12.11	审 核			批 准			版本号	更改文件号	更改人	日期	共 3 页	第 3 页	井道分支电缆布线图 Subordinate cable of shaft				宁波宏大电梯有限公司				部门代号	图 幅	A4	产品分类号	K07000020						S5	比 例					F
计算机存档		K07000020(3)-Ae1		设计			工 艺																																																										
				校 对			标准化																																																										
Ae1	Z11T-C-171211B	陈颖杰	2017.12.11	审 核			批 准																																																										
版本号	更改文件号	更改人	日期	共 3 页	第 3 页	井道分支电缆布线图 Subordinate cable of shaft																																																											
宁波宏大电梯有限公司				部门代号	图 幅	A4	产品分类号	K07000020																																																									
				S5	比 例																																																												
	1	2	3	4																																																													


1		2		3		4			
A	C01[26x0.75+(2x2P)x0.75(屏蔽双绞线)+1x2.0mm²)								
	机房侧插头 Machine room joint		轿顶侧插头 Car joint NO.		电缆线编号 Cable wire NO.	电气线号 Design line NO.			
	型号 Type	编 号 NO.	型号 Type	编 号 NO.					
	B	SP450-450613	JC1-1	SP450-450613	CA1-1	黑(BI) 1	703		
			JC1-2		CA1-2	黑(BI) 2	704		
			JC1-3		CA1-3	黑(BI) 3	753		
			JC1-4		CA1-4	黑(BI) 4	754		
			JC1-5		CA1-5	黑(BI) 5	310		
			JC1-6		CA1-6	黑(BI) 6	313		
			JC1-7		CA1-7	黑(BI) 7	315		
			JC1-8		CA1-8	黑(BI) 8	319		
			JC1-9		CA1-9	黑(BI) 9	320		
			JC1-10		CA1-10	黑(BI) 10			
JC1-11			CA1-11		黑(BI) 11	TL1			
JC1-12			CA1-12		黑(BI) 12	TL2			
JC1-13			CA1-13		黄绿双色(YE-GR)	PE			
C	1-480706-0 (插针型号 350536-1)	JC2-1	1-480706-0 (插针型号 350536-1)	CA2-1	黑(BI) 13	802S			
		JC2-2		CA2-2	黑(BI) 14	802D			
		JC2-3		CA2-3	黑(BI) 15	802A			
		JC2-4		CA2-4	黑(BI) 16	802B			
		JC2-5		CA2-5					
		JC2-6		CA2-6					
		JC2-7		CA2-7	黑(BI) 17	820			
		JC2-8		CA2-8	黑(BI) 18	822			
		JC2-9		CA2-9	黑(BI) 19	823			
D	1-480704-0 (插针型号 350536-1)	JC3-1	1-480704-0 (插针型号 350536-1)	CA3-1	黑(BI) 20	PH1			
		JC3-2		CA3-2	黑(BI) 21	PH2			
		JC3-3		CA3-3	黑(BI) 22	PH3			
		JC3-4		CA3-4	黑(BI) 23	PH4			
		JC3-5		CA3-5	黑(BI) 24	829			
		JC3-6		CA3-6		829A			
E	1-480763-0 (插针型号 350536-1)	JC4-1	1-480763-0 (插针型号 350536-1)	CA4-1	白(Wh) 1	402	2x2Px0.75mm² 屏蔽双绞线 (shield twisted-pairs)		
		JC4-2		CA4-2	白(Wh) 2	401			
		JC4-3		CA4-3	白(Wh) 3	TXA			
		JC4-4		CA4-4	白(Wh) 4	TXB			
		JC4-5		CA4-5	屏蔽层 (shield line)	PE			
F	1-480700-0 (插针型号 350536-1)	JC5-1	1-480700-0 (插针型号 350536-1)	CA5-1	黑(BI) 25	348			
		JC5-2		CA5-2	黑(BI) 26	349			
		JC5-3		CA5-3					
技术要求: Technique explanation: 1.仅适用于有齿异步曳引机。 1.Suitable for gear machine									
计算机存档		K07000021(2)-Ae1		设计			工 艺		
				校 对			标准化		
Ae1	Z11T-C-170724A	陈颖杰	2017.07.24	审 核			批 准		
版本号	更改文件号	更改人	日期	共 2 页	第 2 页	随车电缆布线图 Configuration following			
宁波宏大电梯有限公司			部门代号	图 幅	A4	产品分类号		K07000021	
			S5	比 例					
1		2		3		4			

1		2		3		4																																																																																						
A	<table><tr><th colspan="8">C06(12x0.75+1x1.5mm²)</th></tr><tr><th colspan="2">轿顶检修盒侧接插件 Plug in inspection box on car top</th><th colspan="2">前门门机侧 Front door machine</th><th rowspan="2">电缆去向 Direction of cable</th><th rowspan="2">电缆线编号 Cable wire NO.</th><th rowspan="2">电气线号 Electric line NO.</th></tr><tr><th>型号 (Model)</th><th>编号 (NO.)</th><th>型号 (Model)</th><th>编号 (NO.)</th></tr><tr><td rowspan="12">1-480708-0 (插针型号 350536-1)</td><td>CF4-1</td><td rowspan="12">1-480708-0 (插针型号 350536-1)</td><td>C06-1</td><td>AC1</td><td rowspan="12">前门门机 Front door machine</td><td>黑(BI) 1</td><td>753</td></tr><tr><td>CF4-2</td><td>C06-2</td><td>AC2</td><td>黑(BI) 2</td><td>754</td></tr><tr><td>CF4-3</td><td>C06-3</td><td>COM</td><td>黑(BI) 3</td><td>610</td></tr><tr><td>CF4-4</td><td>C06-4</td><td>KM</td><td>黑(BI) 4</td><td>611</td></tr><tr><td>CF4-5</td><td>C06-5</td><td>GM</td><td>黑(BI) 5</td><td>612</td></tr><tr><td>CF4-6</td><td>C06-6</td><td>QGM</td><td>黑(BI) 6</td><td>616</td></tr><tr><td>CF4-7</td><td>C06-7</td><td>XKM</td><td>黑(BI) 7</td><td>346</td></tr><tr><td>CF4-8</td><td>C06-8</td><td>401</td><td>黑(BI) 8</td><td>401</td></tr><tr><td>CF4-9</td><td>C06-9</td><td>XGM</td><td>黑(BI) 9</td><td>348</td></tr><tr><td>CF4-10</td><td>C06-10</td><td>K1</td><td>黑(BI) 10</td><td>319</td></tr><tr><td>CF4-11</td><td>C06-11</td><td>K4</td><td>黑(BI) 11</td><td>319A</td></tr><tr><td>CF4-12</td><td>C06-12</td><td>PE</td><td>黄绿双色(YE-GR)</td><td>PE</td></tr></table>								C06(12x0.75+1x1.5mm ²)								轿顶检修盒侧接插件 Plug in inspection box on car top		前门门机侧 Front door machine		电缆去向 Direction of cable	电缆线编号 Cable wire NO.	电气线号 Electric line NO.	型号 (Model)	编号 (NO.)	型号 (Model)	编号 (NO.)	1-480708-0 (插针型号 350536-1)	CF4-1	1-480708-0 (插针型号 350536-1)	C06-1	AC1	前门门机 Front door machine	黑(BI) 1	753	CF4-2	C06-2	AC2	黑(BI) 2	754	CF4-3	C06-3	COM	黑(BI) 3	610	CF4-4	C06-4	KM	黑(BI) 4	611	CF4-5	C06-5	GM	黑(BI) 5	612	CF4-6	C06-6	QGM	黑(BI) 6	616	CF4-7	C06-7	XKM	黑(BI) 7	346	CF4-8	C06-8	401	黑(BI) 8	401	CF4-9	C06-9	XGM	黑(BI) 9	348	CF4-10	C06-10	K1	黑(BI) 10	319	CF4-11	C06-11	K4	黑(BI) 11	319A	CF4-12	C06-12	PE	黄绿双色(YE-GR)	PE	A	
	C06(12x0.75+1x1.5mm ²)																																																																																											
	轿顶检修盒侧接插件 Plug in inspection box on car top		前门门机侧 Front door machine		电缆去向 Direction of cable	电缆线编号 Cable wire NO.	电气线号 Electric line NO.																																																																																					
	型号 (Model)	编号 (NO.)	型号 (Model)	编号 (NO.)																																																																																								
	1-480708-0 (插针型号 350536-1)	CF4-1	1-480708-0 (插针型号 350536-1)	C06-1	AC1	前门门机 Front door machine	黑(BI) 1	753																																																																																				
		CF4-2		C06-2	AC2		黑(BI) 2	754																																																																																				
		CF4-3		C06-3	COM		黑(BI) 3	610																																																																																				
		CF4-4		C06-4	KM		黑(BI) 4	611																																																																																				
		CF4-5		C06-5	GM		黑(BI) 5	612																																																																																				
		CF4-6		C06-6	QGM		黑(BI) 6	616																																																																																				
		CF4-7		C06-7	XKM		黑(BI) 7	346																																																																																				
		CF4-8		C06-8	401		黑(BI) 8	401																																																																																				
CF4-9		C06-9		XGM	黑(BI) 9		348																																																																																					
CF4-10		C06-10		K1	黑(BI) 10		319																																																																																					
CF4-11		C06-11		K4	黑(BI) 11		319A																																																																																					
CF4-12		C06-12		PE	黄绿双色(YE-GR)		PE																																																																																					
B									B																																																																																			
	C	<table><tr><th colspan="8">C07(12x0.75+1x1.5mm²)</th></tr><tr><th colspan="2">轿顶检修盒侧接插件 Plug in inspection box on car top</th><th colspan="2">后门门机侧 Back door machine</th><th rowspan="2">电缆去向 Direction of cable</th><th rowspan="2">电缆线编号 Cable wire NO.</th><th rowspan="2">电气线号 Electric line NO.</th></tr><tr><th>型号 (Model)</th><th>编号 (NO.)</th><th>型号 (Model)</th><th>编号 (NO.)</th></tr><tr><td rowspan="12">1-480708-0 (插针型号 350536-1)</td><td>CF6-1</td><td rowspan="12">1-480708-0 (插针型号 350536-1)</td><td>C07-1</td><td>AC1</td><td rowspan="12">后门门机 Back door machine</td><td>黑(BI) 1</td><td>753</td></tr><tr><td>CF6-2</td><td>C07-2</td><td>AC2</td><td>黑(BI) 2</td><td>754</td></tr><tr><td>CF6-3</td><td>C07-3</td><td>COM</td><td>黑(BI) 3</td><td>613</td></tr><tr><td>CF6-4</td><td>C07-4</td><td>KM</td><td>黑(BI) 4</td><td>614</td></tr><tr><td>CF6-5</td><td>C07-5</td><td>GM</td><td>黑(BI) 5</td><td>615</td></tr><tr><td>CF6-6</td><td>C07-6</td><td>1QGM</td><td>黑(BI) 6</td><td>617</td></tr><tr><td>CF6-7</td><td>C07-7</td><td>1XKM</td><td>黑(BI) 7</td><td>347</td></tr><tr><td>CF6-8</td><td>C07-8</td><td>401</td><td>黑(BI) 8</td><td>401</td></tr><tr><td>CF6-9</td><td>C07-9</td><td>1XGM</td><td>黑(BI) 9</td><td>349</td></tr><tr><td>CF6-10</td><td>C07-10</td><td>K1</td><td>黑(BI) 10</td><td>319A</td></tr><tr><td>CF6-11</td><td>C07-11</td><td>K4</td><td>黑(BI) 11</td><td>320</td></tr><tr><td>CF6-12</td><td>C07-12</td><td>PE</td><td>黄绿双色(YE-GR)</td><td>PE</td></tr></table>								C07(12x0.75+1x1.5mm ²)								轿顶检修盒侧接插件 Plug in inspection box on car top		后门门机侧 Back door machine		电缆去向 Direction of cable	电缆线编号 Cable wire NO.	电气线号 Electric line NO.	型号 (Model)	编号 (NO.)	型号 (Model)	编号 (NO.)	1-480708-0 (插针型号 350536-1)	CF6-1	1-480708-0 (插针型号 350536-1)	C07-1	AC1	后门门机 Back door machine	黑(BI) 1	753	CF6-2	C07-2	AC2	黑(BI) 2	754	CF6-3	C07-3	COM	黑(BI) 3	613	CF6-4	C07-4	KM	黑(BI) 4	614	CF6-5	C07-5	GM	黑(BI) 5	615	CF6-6	C07-6	1QGM	黑(BI) 6	617	CF6-7	C07-7	1XKM	黑(BI) 7	347	CF6-8	C07-8	401	黑(BI) 8	401	CF6-9	C07-9	1XGM	黑(BI) 9	349	CF6-10	C07-10	K1	黑(BI) 10	319A	CF6-11	C07-11	K4	黑(BI) 11	320	CF6-12	C07-12	PE	黄绿双色(YE-GR)	PE	C
		C07(12x0.75+1x1.5mm ²)																																																																																										
		轿顶检修盒侧接插件 Plug in inspection box on car top		后门门机侧 Back door machine		电缆去向 Direction of cable	电缆线编号 Cable wire NO.	电气线号 Electric line NO.																																																																																				
		型号 (Model)	编号 (NO.)	型号 (Model)	编号 (NO.)																																																																																							
		1-480708-0 (插针型号 350536-1)	CF6-1	1-480708-0 (插针型号 350536-1)	C07-1	AC1	后门门机 Back door machine	黑(BI) 1	753																																																																																			
			CF6-2		C07-2	AC2		黑(BI) 2	754																																																																																			
			CF6-3		C07-3	COM		黑(BI) 3	613																																																																																			
			CF6-4		C07-4	KM		黑(BI) 4	614																																																																																			
			CF6-5		C07-5	GM		黑(BI) 5	615																																																																																			
			CF6-6		C07-6	1QGM		黑(BI) 6	617																																																																																			
			CF6-7		C07-7	1XKM		黑(BI) 7	347																																																																																			
CF6-8			C07-8		401	黑(BI) 8		401																																																																																				
CF6-9	C07-9		1XGM		黑(BI) 9	349																																																																																						
CF6-10	C07-10		K1		黑(BI) 10	319A																																																																																						
CF6-11	C07-11		K4		黑(BI) 11	320																																																																																						
CF6-12	C07-12		PE		黄绿双色(YE-GR)	PE																																																																																						
D									D																																																																																			
	E	<table><tr><th colspan="8">C08(2x0.75+1x1.5mm²)</th></tr><tr><th colspan="2">轿顶检修盒侧接插件 Plug in inspection box on car top</th><th colspan="2">安全钳开关侧 Car safety mechanism switch</th><th rowspan="2">电缆去向 Direction of cable</th><th rowspan="2">电缆线编号 Cable wire NO.</th><th rowspan="2">电气线号 Electric line NO.</th></tr><tr><th>型号 (Model)</th><th>编号 (NO.)</th><th>型号 (Model)</th><th>编号 (NO.)</th></tr><tr><td rowspan="3">458103</td><td>ST1-1</td><td rowspan="3">1-480700-0</td><td>1</td><td rowspan="3">轿厢安全钳开关 Car safety mechanism switch</td><td>黑(BI) 1</td><td>310</td></tr><tr><td>ST1-2</td><td>2</td><td>黑(BI) 2</td><td>310A</td></tr><tr><td>ST1-3</td><td>3</td><td>黄绿双色(YE-GR)</td><td>PE</td></tr></table>								C08(2x0.75+1x1.5mm ²)								轿顶检修盒侧接插件 Plug in inspection box on car top		安全钳开关侧 Car safety mechanism switch		电缆去向 Direction of cable	电缆线编号 Cable wire NO.	电气线号 Electric line NO.	型号 (Model)	编号 (NO.)	型号 (Model)	编号 (NO.)	458103	ST1-1	1-480700-0	1	轿厢安全钳开关 Car safety mechanism switch	黑(BI) 1	310	ST1-2	2	黑(BI) 2	310A	ST1-3	3	黄绿双色(YE-GR)	PE	E																																																
		C08(2x0.75+1x1.5mm ²)																																																																																										
		轿顶检修盒侧接插件 Plug in inspection box on car top		安全钳开关侧 Car safety mechanism switch		电缆去向 Direction of cable	电缆线编号 Cable wire NO.	电气线号 Electric line NO.																																																																																				
		型号 (Model)	编号 (NO.)	型号 (Model)	编号 (NO.)																																																																																							
		458103	ST1-1	1-480700-0	1	轿厢安全钳开关 Car safety mechanism switch	黑(BI) 1	310																																																																																				
			ST1-2		2		黑(BI) 2	310A																																																																																				
			ST1-3		3		黄绿双色(YE-GR)	PE																																																																																				
		F	<table><tr><th colspan="8">C09(2x0.75+1x1.5mm²)</th></tr><tr><th colspan="2">轿顶检修盒侧接插件 Plug in inspection box on car top</th><th colspan="2">安全窗开关侧 Car safety window switch</th><th rowspan="2">电缆去向 Direction of cable</th><th rowspan="2">电缆线编号 Cable wire NO.</th><th rowspan="2">电气线号 Electric line NO.</th></tr><tr><th>型号 (Model)</th><th>编号 (NO.)</th><th>型号 (Model)</th><th>编号 (NO.)</th></tr><tr><td rowspan="3">458103</td><td>ST4-1</td><td rowspan="3">H0.75/16</td><td>1</td><td rowspan="3">安全窗开关 Car safety window switch</td><td>黑(BI) 1</td><td>312</td></tr><tr><td>ST4-2</td><td>2</td><td>黑(BI) 2</td><td>391</td></tr><tr><td>ST4-3</td><td>3</td><td>黄绿双色(YE-GR)</td><td>PE</td></tr></table>								C09(2x0.75+1x1.5mm ²)								轿顶检修盒侧接插件 Plug in inspection box on car top		安全窗开关侧 Car safety window switch		电缆去向 Direction of cable	电缆线编号 Cable wire NO.	电气线号 Electric line NO.	型号 (Model)	编号 (NO.)	型号 (Model)	编号 (NO.)	458103	ST4-1	H0.75/16	1	安全窗开关 Car safety window switch	黑(BI) 1	312	ST4-2	2	黑(BI) 2	391	ST4-3	3	黄绿双色(YE-GR)	PE	F																																															
			C09(2x0.75+1x1.5mm ²)																																																																																									
			轿顶检修盒侧接插件 Plug in inspection box on car top		安全窗开关侧 Car safety window switch		电缆去向 Direction of cable	电缆线编号 Cable wire NO.	电气线号 Electric line NO.																																																																																			
			型号 (Model)	编号 (NO.)	型号 (Model)	编号 (NO.)																																																																																						
458103			ST4-1	H0.75/16	1	安全窗开关 Car safety window switch	黑(BI) 1	312																																																																																				
	ST4-2		2		黑(BI) 2		391																																																																																					
	ST4-3		3		黄绿双色(YE-GR)		PE																																																																																					
<table><tr><td>计算机存档</td><td colspan="3">K07000023(1)-Ae2</td><td>设计</td><td></td><td></td><td>工 艺</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>校 对</td><td></td><td></td><td>标准化</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Ae2</td><td>Z11T-C-170724A</td><td>陈颖杰</td><td>2017.07.24</td><td>审 核</td><td></td><td></td><td>批 准</td><td></td><td></td></tr><tr><td>版本号</td><td>更改文件号</td><td>更改人</td><td>日期</td><td>共 3 页</td><td>第 1 页</td><td colspan="4">轿顶分支电缆布线图 Subordinate cable of car top</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="2">宁波宏大电梯有限公司</td><td>部门代号</td><td>图 幅</td><td>A4</td><td rowspan="2">产品分类号</td><td colspan="3" rowspan="2">K07000023</td></tr><tr><td>S5</td><td>比 例</td><td></td></tr></table>								计算机存档	K07000023(1)-Ae2			设计			工 艺							校 对			标准化			Ae2	Z11T-C-170724A	陈颖杰	2017.07.24	审 核			批 准			版本号	更改文件号	更改人	日期	共 3 页	第 1 页	轿顶分支电缆布线图 Subordinate cable of car top				宁波宏大电梯有限公司			部门代号	图 幅	A4	产品分类号	K07000023			S5	比 例																																	
计算机存档	K07000023(1)-Ae2			设计			工 艺																																																																																					
					校 对			标准化																																																																																				
Ae2	Z11T-C-170724A		陈颖杰	2017.07.24	审 核			批 准																																																																																				
版本号	更改文件号		更改人	日期	共 3 页	第 1 页	轿顶分支电缆布线图 Subordinate cable of car top																																																																																					
宁波宏大电梯有限公司			部门代号	图 幅	A4	产品分类号	K07000023																																																																																					
			S5	比 例																																																																																								
1		2		3		4																																																																																						

	1	2	3	4																																													
A	<table><tr><th colspan="7">C10(2x0.75+1x1.5mm²)</th></tr><tr><th colspan="2">轿顶检修盒侧接插件 Plug in inspection box on car top</th><th colspan="2">轿厢照明灯侧 Car lamp</th><th>电缆去向 Direction of cable</th><th>电缆线编号 Cable wire NO.</th><th>电气线号 Electric line NO.</th></tr><tr><th>型号(Model)</th><th>编号 (NO.)</th><th>型号 (Model)</th><th>编号 (NO.)</th><th></th><th></th><th></th></tr><tr><td rowspan="3">1-480700-0 (插针 3505 36-1)</td><td>CF1-1</td><td rowspan="3">1-480700-0</td><td>1</td><td rowspan="3">轿厢照明灯 Car lamp</td><td>黑(BI) 1</td><td>705</td></tr><tr><td>CF1-2</td><td>2</td><td>黑(BI) 2</td><td>706</td></tr><tr><td>CF1-3</td><td>PE</td><td>黄绿双色(YE-GR)</td><td>PE</td></tr></table>					C10(2x0.75+1x1.5mm ²)							轿顶检修盒侧接插件 Plug in inspection box on car top		轿厢照明灯侧 Car lamp		电缆去向 Direction of cable	电缆线编号 Cable wire NO.	电气线号 Electric line NO.	型号(Model)	编号 (NO.)	型号 (Model)	编号 (NO.)				1-480700-0 (插针 3505 36-1)	CF1-1	1-480700-0	1	轿厢照明灯 Car lamp	黑(BI) 1	705	CF1-2	2	黑(BI) 2	706	CF1-3	PE	黄绿双色(YE-GR)	PE								
	C10(2x0.75+1x1.5mm ²)																																																
	轿顶检修盒侧接插件 Plug in inspection box on car top		轿厢照明灯侧 Car lamp		电缆去向 Direction of cable	电缆线编号 Cable wire NO.	电气线号 Electric line NO.																																										
	型号(Model)	编号 (NO.)	型号 (Model)	编号 (NO.)																																													
1-480700-0 (插针 3505 36-1)	CF1-1	1-480700-0	1	轿厢照明灯 Car lamp	黑(BI) 1	705																																											
	CF1-2		2		黑(BI) 2	706																																											
	CF1-3		PE		黄绿双色(YE-GR)	PE																																											
B	<table><tr><th colspan="7">C11(2x0.75+1x1.5mm²)</th></tr><tr><th colspan="2">轿顶检修盒侧接插件 Plug in inspection box on car top</th><th colspan="2">轿厢风扇侧 Car fan</th><th>电缆去向 Direction of cable</th><th>电缆线编号 Cable wire NO.</th><th>电气线号 Electric line NO.</th></tr><tr><th>型号(Model)</th><th>编号 (NO.)</th><th>型号 (Model)</th><th>编号 (NO.)</th><th></th><th></th><th></th></tr><tr><td rowspan="3">1-480700-0 (插针 3505 36-1)</td><td>CF2-1</td><td rowspan="3">H0.75/16</td><td>1</td><td rowspan="3">轿厢风扇 Car fan</td><td>黑(BI) 1</td><td>707</td></tr><tr><td>CF2-2</td><td>2</td><td>黑(BI) 2</td><td>706</td></tr><tr><td>CF2-3</td><td>PE</td><td>黄绿双色(YE-GR)</td><td>PE</td></tr></table>					C11(2x0.75+1x1.5mm ²)							轿顶检修盒侧接插件 Plug in inspection box on car top		轿厢风扇侧 Car fan		电缆去向 Direction of cable	电缆线编号 Cable wire NO.	电气线号 Electric line NO.	型号(Model)	编号 (NO.)	型号 (Model)	编号 (NO.)				1-480700-0 (插针 3505 36-1)	CF2-1	H0.75/16	1	轿厢风扇 Car fan	黑(BI) 1	707	CF2-2	2	黑(BI) 2	706	CF2-3	PE	黄绿双色(YE-GR)	PE								
	C11(2x0.75+1x1.5mm ²)																																																
	轿顶检修盒侧接插件 Plug in inspection box on car top		轿厢风扇侧 Car fan		电缆去向 Direction of cable	电缆线编号 Cable wire NO.	电气线号 Electric line NO.																																										
	型号(Model)	编号 (NO.)	型号 (Model)	编号 (NO.)																																													
1-480700-0 (插针 3505 36-1)	CF2-1	H0.75/16	1	轿厢风扇 Car fan	黑(BI) 1	707																																											
	CF2-2		2		黑(BI) 2	706																																											
	CF2-3		PE		黄绿双色(YE-GR)	PE																																											
C	<table><tr><th colspan="7">C12A(自带插头)</th></tr><tr><th colspan="2">轿顶检修盒侧接插件 Plug in inspection box on car top</th><th colspan="2">前门光幕侧 Front door light screen</th><th>电缆去向 Direction of cable</th><th>电缆线编号 Cable wire NO.</th><th>电气线号 Electric line NO.</th></tr><tr><th>型号(Model)</th><th>编号 (NO.)</th><th colspan="2">编号 (NO.)</th><th></th><th></th><th></th></tr><tr><td rowspan="4">1-480702-0 (插针型号 3505 36-1)</td><td>CF3A-1</td><td colspan="2">VCC</td><td rowspan="4">前门光幕 Front door light screen</td><td>红色(rd)1</td><td>401</td></tr><tr><td>CF3A-2</td><td colspan="2">GND</td><td>蓝色(bu)2</td><td>402</td></tr><tr><td>CF3A-3</td><td colspan="2">COM</td><td>黄色(ye)3</td><td>COM</td></tr><tr><td>CF3A-4</td><td colspan="2">OUT</td><td>绿色(gr)4</td><td>815</td></tr></table>					C12A(自带插头)							轿顶检修盒侧接插件 Plug in inspection box on car top		前门光幕侧 Front door light screen		电缆去向 Direction of cable	电缆线编号 Cable wire NO.	电气线号 Electric line NO.	型号(Model)	编号 (NO.)	编号 (NO.)					1-480702-0 (插针型号 3505 36-1)	CF3A-1	VCC		前门光幕 Front door light screen	红色(rd)1	401	CF3A-2	GND		蓝色(bu)2	402	CF3A-3	COM		黄色(ye)3	COM	CF3A-4	OUT		绿色(gr)4	815	
	C12A(自带插头)																																																
	轿顶检修盒侧接插件 Plug in inspection box on car top		前门光幕侧 Front door light screen		电缆去向 Direction of cable	电缆线编号 Cable wire NO.	电气线号 Electric line NO.																																										
	型号(Model)	编号 (NO.)	编号 (NO.)																																														
1-480702-0 (插针型号 3505 36-1)	CF3A-1	VCC		前门光幕 Front door light screen	红色(rd)1	401																																											
	CF3A-2	GND			蓝色(bu)2	402																																											
	CF3A-3	COM			黄色(ye)3	COM																																											
	CF3A-4	OUT			绿色(gr)4	815																																											
D	<table><tr><th colspan="7">C12B(自带插头)</th></tr><tr><th colspan="2">轿顶检修盒侧接插件 Plug in inspection box on car top</th><th colspan="2">后门光幕侧 Back door light screen</th><th>电缆去向 Direction of cable</th><th>电缆线编号 Cable wire NO.</th><th>电气线号 Electric line NO.</th></tr><tr><th>型号(Model)</th><th>编号 (NO.)</th><th colspan="2">编号 (NO.)</th><th></th><th></th><th></th></tr><tr><td rowspan="4">1-480702-0 (插针型号 3505 36-1)</td><td>CF3B-1</td><td colspan="2">VCC</td><td rowspan="4">前门光幕 Front door light screen</td><td>红色(rd)1</td><td>401</td></tr><tr><td>CF3B-2</td><td colspan="2">GND</td><td>蓝色(bu)2</td><td>402</td></tr><tr><td>CF3B-3</td><td colspan="2">COM</td><td>黄色(ye)3</td><td>COM</td></tr><tr><td>CF3B-4</td><td colspan="2">OUT</td><td>绿色(gr)4</td><td>815</td></tr></table>					C12B(自带插头)							轿顶检修盒侧接插件 Plug in inspection box on car top		后门光幕侧 Back door light screen		电缆去向 Direction of cable	电缆线编号 Cable wire NO.	电气线号 Electric line NO.	型号(Model)	编号 (NO.)	编号 (NO.)					1-480702-0 (插针型号 3505 36-1)	CF3B-1	VCC		前门光幕 Front door light screen	红色(rd)1	401	CF3B-2	GND		蓝色(bu)2	402	CF3B-3	COM		黄色(ye)3	COM	CF3B-4	OUT		绿色(gr)4	815	
	C12B(自带插头)																																																
	轿顶检修盒侧接插件 Plug in inspection box on car top		后门光幕侧 Back door light screen		电缆去向 Direction of cable	电缆线编号 Cable wire NO.	电气线号 Electric line NO.																																										
	型号(Model)	编号 (NO.)	编号 (NO.)																																														
1-480702-0 (插针型号 3505 36-1)	CF3B-1	VCC		前门光幕 Front door light screen	红色(rd)1	401																																											
	CF3B-2	GND			蓝色(bu)2	402																																											
	CF3B-3	COM			黄色(ye)3	COM																																											
	CF3B-4	OUT			绿色(gr)4	815																																											
E	<table><tr><th colspan="7">C13A(自带插头)</th></tr><tr><th colspan="2">轿顶检修盒侧接插件 Plug in inspection box on car top</th><th colspan="2">前门光幕侧 Front door light screen</th><th>电缆去向 Direction of cable</th><th>电缆线编号 Cable wire NO.</th><th>电气线号 Electric line NO.</th></tr><tr><th>型号(Model)</th><th>编号 (NO.)</th><th colspan="2">编号 (NO.)</th><th></th><th></th><th></th></tr><tr><td rowspan="4">1-480702-0 (插针型号 3505 36-1)</td><td>CF5A-1</td><td colspan="2">VCC</td><td rowspan="4">后门光幕 Back door light screen</td><td>红色(rd)1</td><td>401</td></tr><tr><td>CF5A-2</td><td colspan="2">GND</td><td>蓝色(bu)2</td><td>402</td></tr><tr><td>CF5A-3</td><td colspan="2">COM</td><td>黄色(ye)3</td><td>COM</td></tr><tr><td>CF5A-4</td><td colspan="2">OUT</td><td>绿色(gr)4</td><td>815A</td></tr></table>					C13A(自带插头)							轿顶检修盒侧接插件 Plug in inspection box on car top		前门光幕侧 Front door light screen		电缆去向 Direction of cable	电缆线编号 Cable wire NO.	电气线号 Electric line NO.	型号(Model)	编号 (NO.)	编号 (NO.)					1-480702-0 (插针型号 3505 36-1)	CF5A-1	VCC		后门光幕 Back door light screen	红色(rd)1	401	CF5A-2	GND		蓝色(bu)2	402	CF5A-3	COM		黄色(ye)3	COM	CF5A-4	OUT		绿色(gr)4	815A	
	C13A(自带插头)																																																
	轿顶检修盒侧接插件 Plug in inspection box on car top		前门光幕侧 Front door light screen		电缆去向 Direction of cable	电缆线编号 Cable wire NO.	电气线号 Electric line NO.																																										
	型号(Model)	编号 (NO.)	编号 (NO.)																																														
1-480702-0 (插针型号 3505 36-1)	CF5A-1	VCC		后门光幕 Back door light screen	红色(rd)1	401																																											
	CF5A-2	GND			蓝色(bu)2	402																																											
	CF5A-3	COM			黄色(ye)3	COM																																											
	CF5A-4	OUT			绿色(gr)4	815A																																											
F	<table><tr><th colspan="7">C13B(自带插头)</th></tr><tr><th colspan="2">轿顶检修盒侧接插件 Plug in inspection box on car top</th><th colspan="2">后门光幕侧 Back door light screen</th><th>电缆去向 Direction of cable</th><th>电缆线编号 Cable wire NO.</th><th>电气线号 Electric line NO.</th></tr><tr><th>型号(Model)</th><th>编号 (NO.)</th><th colspan="2">编号 (NO.)</th><th></th><th></th><th></th></tr><tr><td rowspan="4">1-480702-0 (插针型号 3505 36-1)</td><td>CF5B-1</td><td colspan="2">VCC</td><td rowspan="4">后门光幕 Back door light screen</td><td>红色(rd)1</td><td>401</td></tr><tr><td>CF5B-2</td><td colspan="2">GND</td><td>蓝色(bu)2</td><td>402</td></tr><tr><td>CF5B-3</td><td colspan="2">COM</td><td>黄色(ye)3</td><td>COM</td></tr><tr><td>CF5B-4</td><td colspan="2">OUT</td><td>绿色(gr)4</td><td>815A</td></tr></table>					C13B(自带插头)							轿顶检修盒侧接插件 Plug in inspection box on car top		后门光幕侧 Back door light screen		电缆去向 Direction of cable	电缆线编号 Cable wire NO.	电气线号 Electric line NO.	型号(Model)	编号 (NO.)	编号 (NO.)					1-480702-0 (插针型号 3505 36-1)	CF5B-1	VCC		后门光幕 Back door light screen	红色(rd)1	401	CF5B-2	GND		蓝色(bu)2	402	CF5B-3	COM		黄色(ye)3	COM	CF5B-4	OUT		绿色(gr)4	815A	
	C13B(自带插头)																																																
	轿顶检修盒侧接插件 Plug in inspection box on car top		后门光幕侧 Back door light screen		电缆去向 Direction of cable	电缆线编号 Cable wire NO.	电气线号 Electric line NO.																																										
	型号(Model)	编号 (NO.)	编号 (NO.)																																														
1-480702-0 (插针型号 3505 36-1)	CF5B-1	VCC		后门光幕 Back door light screen	红色(rd)1	401																																											
	CF5B-2	GND			蓝色(bu)2	402																																											
	CF5B-3	COM			黄色(ye)3	COM																																											
	CF5B-4	OUT			绿色(gr)4	815A																																											
F	<table><tr><th colspan="7">C14(2x0.75+1x1.5mm²)</th></tr><tr><th colspan="2">轿顶检修盒侧接插件 Plug in inspection box on car top</th><th colspan="2">轿顶照明装置侧 Car top lamp</th><th>电缆去向 Direction of cable</th><th>电缆线编号 Cable wire NO.</th><th>电气线号 Electric line NO.</th></tr><tr><th>型号(Model)</th><th>编号 (NO.)</th><th>型号 (Model)</th><th>编号 (NO.)</th><th></th><th></th><th></th></tr><tr><td rowspan="3">1-480700-0 (插针 3505 36-1)</td><td>CF9-1</td><td rowspan="3">H0.75/16</td><td>N</td><td rowspan="3">轿顶照明灯 Car top lamp</td><td>黑(BI) 1</td><td>704</td></tr><tr><td>CF9-2</td><td>L</td><td>黑(BI) 2</td><td>703B</td></tr><tr><td>CF9-3</td><td>PE</td><td>黄绿双色(YE-GR)</td><td>PE</td></tr></table>					C14(2x0.75+1x1.5mm ²)							轿顶检修盒侧接插件 Plug in inspection box on car top		轿顶照明装置侧 Car top lamp		电缆去向 Direction of cable	电缆线编号 Cable wire NO.	电气线号 Electric line NO.	型号(Model)	编号 (NO.)	型号 (Model)	编号 (NO.)				1-480700-0 (插针 3505 36-1)	CF9-1	H0.75/16	N	轿顶照明灯 Car top lamp	黑(BI) 1	704	CF9-2	L	黑(BI) 2	703B	CF9-3	PE	黄绿双色(YE-GR)	PE								
	C14(2x0.75+1x1.5mm ²)																																																
	轿顶检修盒侧接插件 Plug in inspection box on car top		轿顶照明装置侧 Car top lamp		电缆去向 Direction of cable	电缆线编号 Cable wire NO.	电气线号 Electric line NO.																																										
	型号(Model)	编号 (NO.)	型号 (Model)	编号 (NO.)																																													
1-480700-0 (插针 3505 36-1)	CF9-1	H0.75/16	N	轿顶照明灯 Car top lamp	黑(BI) 1	704																																											
	CF9-2		L		黑(BI) 2	703B																																											
	CF9-3		PE		黄绿双色(YE-GR)	PE																																											
计算机存档		K07000023(2)-Ae0		设计		工艺																																											
				校对		标准化																																											
Ae0				审核		批准																																											
版本号	更改文件号	更改人	日期	共 3 页	第 2 页	轿顶分支电缆布线图 Subordinate cable of car top																																											
宁波宏大电梯有限公司			部门代号	图幅	A4	产品分类号	K07000023																																										
			S5	比例																																													
1	2	3	4																																														



	1	2	3	4																																																																									
A	<table><tr><th colspan="7">C15(3x0.5mm²)</th></tr><tr><th colspan="2">轿顶检修盒侧接插件 Plug in inspection box on car top</th><th colspan="2">称重装置侧 Overload device</th><th>电缆去向</th><th>电缆线编号</th><th>电气线号</th></tr><tr><th>型号(Model)</th><th>编号(NO.)</th><th>型号(Model)</th><th>编号(NO.)</th><th>Direction of cable</th><th>Cable wire NO.</th><th>Electric line NO.</th></tr><tr><td rowspan="3">1-480702-0 (插针350536-1)</td><td>CF7-1</td><td rowspan="3">RV1.25-4</td><td>S(1/2)-1</td><td rowspan="3">轿厢称重装置 Car overload device</td><td>棕 (Br)</td><td>401</td></tr><tr><td>CF7-2</td><td>S1-2</td><td>黑 (Bl)</td><td>824</td></tr><tr><td>CF7-3</td><td>S2-2</td><td>灰 (Gr)</td><td>825</td></tr></table>					C15(3x0.5mm ²)							轿顶检修盒侧接插件 Plug in inspection box on car top		称重装置侧 Overload device		电缆去向	电缆线编号	电气线号	型号(Model)	编号(NO.)	型号(Model)	编号(NO.)	Direction of cable	Cable wire NO.	Electric line NO.	1-480702-0 (插针350536-1)	CF7-1	RV1.25-4	S(1/2)-1	轿厢称重装置 Car overload device	棕 (Br)	401	CF7-2	S1-2	黑 (Bl)	824	CF7-3	S2-2	灰 (Gr)	825	A																																			
C15(3x0.5mm ²)																																																																													
轿顶检修盒侧接插件 Plug in inspection box on car top		称重装置侧 Overload device		电缆去向	电缆线编号	电气线号																																																																							
型号(Model)	编号(NO.)	型号(Model)	编号(NO.)	Direction of cable	Cable wire NO.	Electric line NO.																																																																							
1-480702-0 (插针350536-1)	CF7-1	RV1.25-4	S(1/2)-1	轿厢称重装置 Car overload device	棕 (Br)	401																																																																							
	CF7-2		S1-2		黑 (Bl)	824																																																																							
	CF7-3		S2-2		灰 (Gr)	825																																																																							
B	<table><tr><th colspan="7">C16(2x0.75+1x1.5mm²)</th></tr><tr><th colspan="2">轿顶检修盒侧接插件 Plug in inspection box on car top</th><th colspan="2">轿厢定位装置侧 Measure car position switch</th><th>电缆去向</th><th>电缆线编号</th><th>电气线号</th></tr><tr><th>型号(Model)</th><th>编号(NO.)</th><th>型号(Model)</th><th>编号(NO.)</th><th>Direction of cable</th><th>Cable wire NO.</th><th>Electric line NO.</th></tr><tr><td rowspan="3">458103</td><td>ST3-1</td><td rowspan="3">H0.75/16</td><td>1</td><td rowspan="3">轿厢定位装置 Car inspection positioning switch</td><td>黑(Bl) 1</td><td>311</td></tr><tr><td>ST3-2</td><td>2</td><td>黑(Bl) 2</td><td>312</td></tr><tr><td>ST3-3</td><td>3</td><td>黄绿双色(YE-GR)</td><td>PE</td></tr></table>					C16(2x0.75+1x1.5mm ²)							轿顶检修盒侧接插件 Plug in inspection box on car top		轿厢定位装置侧 Measure car position switch		电缆去向	电缆线编号	电气线号	型号(Model)	编号(NO.)	型号(Model)	编号(NO.)	Direction of cable	Cable wire NO.	Electric line NO.	458103	ST3-1	H0.75/16	1	轿厢定位装置 Car inspection positioning switch	黑(Bl) 1	311	ST3-2	2	黑(Bl) 2	312	ST3-3	3	黄绿双色(YE-GR)	PE	B																																			
C16(2x0.75+1x1.5mm ²)																																																																													
轿顶检修盒侧接插件 Plug in inspection box on car top		轿厢定位装置侧 Measure car position switch		电缆去向	电缆线编号	电气线号																																																																							
型号(Model)	编号(NO.)	型号(Model)	编号(NO.)	Direction of cable	Cable wire NO.	Electric line NO.																																																																							
458103	ST3-1	H0.75/16	1	轿厢定位装置 Car inspection positioning switch	黑(Bl) 1	311																																																																							
	ST3-2		2		黑(Bl) 2	312																																																																							
	ST3-3		3		黄绿双色(YE-GR)	PE																																																																							
C	<table><tr><th colspan="4">C17-1(自带插头)</th></tr><tr><th colspan="2">轿顶检修盒侧接插件 Plug in inspection box on car top</th><th>电缆去向</th><th>电缆线编号</th><th>电气线号</th></tr><tr><th>型号(Model)</th><th>编号(NO.)</th><th>Direction of cable</th><th>Cable wire NO.</th><th>Electric line NO.</th></tr><tr><td rowspan="3">5557-4P</td><td>YMQ-S-1</td><td rowspan="3">轿厢平层位置开关 Car level position switch</td><td>棕 (Br)</td><td>401</td></tr><tr><td>YMQ-S-2</td><td>蓝 (Blu)</td><td>402</td></tr><tr><td>YMQ-S-3</td><td>黑 (Bl)</td><td>802S</td></tr></table>	C17-1(自带插头)				轿顶检修盒侧接插件 Plug in inspection box on car top		电缆去向	电缆线编号	电气线号	型号(Model)	编号(NO.)	Direction of cable	Cable wire NO.	Electric line NO.	5557-4P	YMQ-S-1	轿厢平层位置开关 Car level position switch	棕 (Br)	401	YMQ-S-2	蓝 (Blu)	402	YMQ-S-3	黑 (Bl)	802S	<table><tr><th colspan="4">C17-2(自带插头)</th></tr><tr><th colspan="2">轿顶检修盒侧接插件 Plug in inspection box on car top</th><th>电缆去向</th><th>电缆线编号</th><th>电气线号</th></tr><tr><th>型号(Model)</th><th>编号(NO.)</th><th>Direction of cable</th><th>Cable wire NO.</th><th>Electric line NO.</th></tr><tr><td rowspan="3">5557-4P</td><td>YMQ-A-1</td><td rowspan="3">轿厢门区位置开关 Car door zone position switch</td><td>棕 (Br)</td><td>401</td></tr><tr><td>YMQ-A-2</td><td>蓝 (Blu)</td><td>402</td></tr><tr><td>YMQ-A-3</td><td>黑 (Bl)</td><td>802A</td></tr></table>	C17-2(自带插头)				轿顶检修盒侧接插件 Plug in inspection box on car top		电缆去向	电缆线编号	电气线号	型号(Model)	编号(NO.)	Direction of cable	Cable wire NO.	Electric line NO.	5557-4P	YMQ-A-1	轿厢门区位置开关 Car door zone position switch	棕 (Br)	401	YMQ-A-2	蓝 (Blu)	402	YMQ-A-3	黑 (Bl)	802A	C																								
C17-1(自带插头)																																																																													
轿顶检修盒侧接插件 Plug in inspection box on car top		电缆去向	电缆线编号	电气线号																																																																									
型号(Model)	编号(NO.)	Direction of cable	Cable wire NO.	Electric line NO.																																																																									
5557-4P	YMQ-S-1	轿厢平层位置开关 Car level position switch	棕 (Br)	401																																																																									
	YMQ-S-2		蓝 (Blu)	402																																																																									
	YMQ-S-3		黑 (Bl)	802S																																																																									
C17-2(自带插头)																																																																													
轿顶检修盒侧接插件 Plug in inspection box on car top		电缆去向	电缆线编号	电气线号																																																																									
型号(Model)	编号(NO.)	Direction of cable	Cable wire NO.	Electric line NO.																																																																									
5557-4P	YMQ-A-1	轿厢门区位置开关 Car door zone position switch	棕 (Br)	401																																																																									
	YMQ-A-2		蓝 (Blu)	402																																																																									
	YMQ-A-3		黑 (Bl)	802A																																																																									
D	<table><tr><th colspan="4">C17-3(自带插头)</th></tr><tr><th colspan="2">轿顶检修盒侧接插件 Plug in inspection box on car top</th><th>电缆去向</th><th>电缆线编号</th><th>电气线号</th></tr><tr><th>型号(Model)</th><th>编号(NO.)</th><th>Direction of cable</th><th>Cable wire NO.</th><th>Electric line NO.</th></tr><tr><td rowspan="3">5557-4P</td><td>YMQ-B-1</td><td rowspan="3">轿厢门区位置开关 Car door zone position switch</td><td>棕 (Br)</td><td>401</td></tr><tr><td>YMQ-B-2</td><td>蓝 (Blu)</td><td>402</td></tr><tr><td>YMQ-B-3</td><td>黑 (Bl)</td><td>802B</td></tr></table>	C17-3(自带插头)				轿顶检修盒侧接插件 Plug in inspection box on car top		电缆去向	电缆线编号	电气线号	型号(Model)	编号(NO.)	Direction of cable	Cable wire NO.	Electric line NO.	5557-4P	YMQ-B-1	轿厢门区位置开关 Car door zone position switch	棕 (Br)	401	YMQ-B-2	蓝 (Blu)	402	YMQ-B-3	黑 (Bl)	802B	<table><tr><th colspan="4">C17-4(自带插头)</th></tr><tr><th colspan="2">轿顶检修盒侧接插件 Plug in inspection box on car top</th><th>电缆去向</th><th>电缆线编号</th><th>电气线号</th></tr><tr><th>型号(Model)</th><th>编号(NO.)</th><th>Direction of cable</th><th>Cable wire NO.</th><th>Electric line NO.</th></tr><tr><td rowspan="3">5557-4P</td><td>YMQ-D-1</td><td rowspan="3">轿厢平层位置开关 Car level position switch</td><td>棕 (Br)</td><td>401</td></tr><tr><td>YMQ-D-2</td><td>蓝 (Blu)</td><td>402</td></tr><tr><td>YMQ-D-3</td><td>黑 (Bl)</td><td>802D</td></tr></table>	C17-4(自带插头)				轿顶检修盒侧接插件 Plug in inspection box on car top		电缆去向	电缆线编号	电气线号	型号(Model)	编号(NO.)	Direction of cable	Cable wire NO.	Electric line NO.	5557-4P	YMQ-D-1	轿厢平层位置开关 Car level position switch	棕 (Br)	401	YMQ-D-2	蓝 (Blu)	402	YMQ-D-3	黑 (Bl)	802D	D																								
C17-3(自带插头)																																																																													
轿顶检修盒侧接插件 Plug in inspection box on car top		电缆去向	电缆线编号	电气线号																																																																									
型号(Model)	编号(NO.)	Direction of cable	Cable wire NO.	Electric line NO.																																																																									
5557-4P	YMQ-B-1	轿厢门区位置开关 Car door zone position switch	棕 (Br)	401																																																																									
	YMQ-B-2		蓝 (Blu)	402																																																																									
	YMQ-B-3		黑 (Bl)	802B																																																																									
C17-4(自带插头)																																																																													
轿顶检修盒侧接插件 Plug in inspection box on car top		电缆去向	电缆线编号	电气线号																																																																									
型号(Model)	编号(NO.)	Direction of cable	Cable wire NO.	Electric line NO.																																																																									
5557-4P	YMQ-D-1	轿厢平层位置开关 Car level position switch	棕 (Br)	401																																																																									
	YMQ-D-2		蓝 (Blu)	402																																																																									
	YMQ-D-3		黑 (Bl)	802D																																																																									
E	<table><tr><th colspan="5">C18-1(自带插头)</th></tr><tr><th colspan="2">轿顶检修盒侧接插件 Plug in inspection box on car top</th><th>电缆去向</th><th>电缆线编号</th><th>电气线号</th></tr><tr><th>型号(Model)</th><th>编号(NO.)</th><th>Direction of cable</th><th>Cable wire NO.</th><th>Electric line NO.</th></tr><tr><td rowspan="2">5557-2P</td><td>SXY-1</td><td rowspan="2">轿厢上强换开关 Up force slowdown switch</td><td>棕 (Br)</td><td>401</td></tr><tr><td>SXY-2</td><td>黑 (Bl)</td><td>811</td></tr></table>	C18-1(自带插头)					轿顶检修盒侧接插件 Plug in inspection box on car top		电缆去向	电缆线编号	电气线号	型号(Model)	编号(NO.)	Direction of cable	Cable wire NO.	Electric line NO.	5557-2P	SXY-1	轿厢上强换开关 Up force slowdown switch	棕 (Br)	401	SXY-2	黑 (Bl)	811	<table><tr><th colspan="5">C18-2(自带插头)</th></tr><tr><th colspan="2">轿顶检修盒侧接插件 Plug in inspection box on car top</th><th>电缆去向</th><th>电缆线编号</th><th>电气线号</th></tr><tr><th>型号(Model)</th><th>编号(NO.)</th><th>Direction of cable</th><th>Cable wire NO.</th><th>Electric line NO.</th></tr><tr><td rowspan="2">5557-2P</td><td>SXD-1</td><td rowspan="2">轿厢下强换开关 Down force slowdown switch</td><td>棕 (Br)</td><td>401</td></tr><tr><td>SXD-2</td><td>黑 (Bl)</td><td>810</td></tr></table>	C18-2(自带插头)					轿顶检修盒侧接插件 Plug in inspection box on car top		电缆去向	电缆线编号	电气线号	型号(Model)	编号(NO.)	Direction of cable	Cable wire NO.	Electric line NO.	5557-2P	SXD-1	轿厢下强换开关 Down force slowdown switch	棕 (Br)	401	SXD-2	黑 (Bl)	810	E																												
C18-1(自带插头)																																																																													
轿顶检修盒侧接插件 Plug in inspection box on car top		电缆去向	电缆线编号	电气线号																																																																									
型号(Model)	编号(NO.)	Direction of cable	Cable wire NO.	Electric line NO.																																																																									
5557-2P	SXY-1	轿厢上强换开关 Up force slowdown switch	棕 (Br)	401																																																																									
	SXY-2		黑 (Bl)	811																																																																									
C18-2(自带插头)																																																																													
轿顶检修盒侧接插件 Plug in inspection box on car top		电缆去向	电缆线编号	电气线号																																																																									
型号(Model)	编号(NO.)	Direction of cable	Cable wire NO.	Electric line NO.																																																																									
5557-2P	SXD-1	轿厢下强换开关 Down force slowdown switch	棕 (Br)	401																																																																									
	SXD-2		黑 (Bl)	810																																																																									
F	<table><tr><th colspan="5">C19(2x0.5mm²)</th></tr><tr><th colspan="2">轿顶检修盒侧接插件 Plug in inspection box on car top</th><th colspan="2">轿底警示装置侧 Car bottom caution device</th><th>电缆去向</th><th>电缆线编号</th><th>电气线号</th></tr><tr><th>型号(Model)</th><th>编号(NO.)</th><th>型号(Model)</th><th>编号(NO.)</th><th>Direction of cable</th><th>Cable wire NO.</th><th>Electric line NO.</th></tr><tr><td rowspan="2">1-480700-0 (插针350536-1)</td><td>CF8-1</td><td rowspan="2">1-480700-0</td><td>1</td><td rowspan="2">轿底警示装置侧 Car bottom caution device</td><td>黑(Bl) 1</td><td>913</td></tr><tr><td>CF8-2</td><td>2</td><td>黑(Bl) 2</td><td>402</td></tr></table>					C19(2x0.5mm ²)					轿顶检修盒侧接插件 Plug in inspection box on car top		轿底警示装置侧 Car bottom caution device		电缆去向	电缆线编号	电气线号	型号(Model)	编号(NO.)	型号(Model)	编号(NO.)	Direction of cable	Cable wire NO.	Electric line NO.	1-480700-0 (插针350536-1)	CF8-1	1-480700-0	1	轿底警示装置侧 Car bottom caution device	黑(Bl) 1	913	CF8-2	2	黑(Bl) 2	402	<table><tr><th colspan="4">C21(10x0.5mm²)</th></tr><tr><th>端子型号 Terminal model</th><th>操纵箱侧 Control box side</th><th>电缆线编号 Cable wire NO.</th><th>残疾人操纵箱侧 Disabled operator's side</th></tr><tr><td rowspan="5">1-480704-0</td><td>G</td><td>黑(Bl)1</td><td>G</td></tr><tr><td>Y</td><td>黑(Bl)2</td><td>Y</td></tr><tr><td>M</td><td>黑(Bl)3</td><td>M</td></tr><tr><td>725</td><td>黑(Bl)4</td><td>725</td></tr><tr><td>724</td><td>黑(Bl)5</td><td>724</td></tr><tr><td rowspan="5">1-480763-0</td><td>DK</td><td>黑(Bl)6</td><td>DK</td></tr><tr><td>AKM</td><td>黑(Bl)7</td><td>AKM</td></tr><tr><td>DKM</td><td>黑(Bl)8</td><td>DKM</td></tr><tr><td>AGM</td><td>黑(Bl)9</td><td>AGM</td></tr><tr><td>DGM</td><td>黑(Bl)10</td><td>DGM</td></tr></table>	C21(10x0.5mm ²)				端子型号 Terminal model	操纵箱侧 Control box side	电缆线编号 Cable wire NO.	残疾人操纵箱侧 Disabled operator's side	1-480704-0	G	黑(Bl)1	G	Y	黑(Bl)2	Y	M	黑(Bl)3	M	725	黑(Bl)4	725	724	黑(Bl)5	724	1-480763-0	DK	黑(Bl)6	DK	AKM	黑(Bl)7	AKM	DKM	黑(Bl)8	DKM	AGM	黑(Bl)9	AGM	DGM	黑(Bl)10	DGM	F
C19(2x0.5mm ²)																																																																													
轿顶检修盒侧接插件 Plug in inspection box on car top		轿底警示装置侧 Car bottom caution device		电缆去向	电缆线编号	电气线号																																																																							
型号(Model)	编号(NO.)	型号(Model)	编号(NO.)	Direction of cable	Cable wire NO.	Electric line NO.																																																																							
1-480700-0 (插针350536-1)	CF8-1	1-480700-0	1	轿底警示装置侧 Car bottom caution device	黑(Bl) 1	913																																																																							
	CF8-2		2		黑(Bl) 2	402																																																																							
C21(10x0.5mm ²)																																																																													
端子型号 Terminal model	操纵箱侧 Control box side	电缆线编号 Cable wire NO.	残疾人操纵箱侧 Disabled operator's side																																																																										
1-480704-0	G	黑(Bl)1	G																																																																										
	Y	黑(Bl)2	Y																																																																										
	M	黑(Bl)3	M																																																																										
	725	黑(Bl)4	725																																																																										
	724	黑(Bl)5	724																																																																										
1-480763-0	DK	黑(Bl)6	DK																																																																										
	AKM	黑(Bl)7	AKM																																																																										
	DKM	黑(Bl)8	DKM																																																																										
	AGM	黑(Bl)9	AGM																																																																										
	DGM	黑(Bl)10	DGM																																																																										
<table><tr><td>计算机存档</td><td colspan="2">K07000023(3)-Ae2</td><td>设计</td><td></td><td></td><td>工艺</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>校对</td><td></td><td></td><td>标准化</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Ae2</td><td>Z11T-C-171211B</td><td>陈颖杰</td><td>2017.12.11</td><td>审核</td><td></td><td>批准</td><td></td><td></td></tr><tr><td>版本号</td><td>更改文件号</td><td>更改人</td><td>日期</td><td>共 3 页</td><td>第 3 页</td><td colspan="3">轿顶分支电缆布线图 Subordinate cable of car top</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="2">宁波宏大电梯有限公司</td><td>部门代号</td><td>图幅</td><td>A4</td><td rowspan="2">产品分类号</td><td colspan="2" rowspan="2">K07000023</td></tr><tr><td>S5</td><td>比例</td><td></td></tr></table>					计算机存档	K07000023(3)-Ae2		设计			工艺						校对			标准化			Ae2	Z11T-C-171211B	陈颖杰	2017.12.11	审核		批准			版本号	更改文件号	更改人	日期	共 3 页	第 3 页	轿顶分支电缆布线图 Subordinate cable of car top			宁波宏大电梯有限公司			部门代号	图幅	A4	产品分类号	K07000023		S5	比例																										
计算机存档	K07000023(3)-Ae2		设计			工艺																																																																							
			校对			标准化																																																																							
Ae2	Z11T-C-171211B	陈颖杰	2017.12.11	审核		批准																																																																							
版本号	更改文件号	更改人	日期	共 3 页	第 3 页	轿顶分支电缆布线图 Subordinate cable of car top																																																																							
宁波宏大电梯有限公司			部门代号	图幅	A4	产品分类号	K07000023																																																																						
			S5	比例																																																																									
	1	2	3	4																																																																									






楼层 FL	楼层编码开关 DIP SW No.				
1~8	ON 1	ON 2	ON 3	ON 4	ON 5
9~16	ON 1	ON 2	ON 3	ON 4	ON 5
17~24	ON 1	ON 2	ON 3	ON 4	ON 5
25~32	ON 1	ON 2	ON 3	ON 4	ON 5
33~40	ON 1	ON 2	ON 3	ON 4	ON 5




计算机存档		K07000024(2)-Ae0			设计			工艺		
					校对			标准化		
Ae0					审核			批准		
版本号	更改文件号	更改人	日期	共 2 页	第 2 页	操纵箱接线图				
宁波宏大电梯有限公司				部门代号	图幅	A4	Wiring of car operation panel			
				S5	比例		产品分类号	K07000024		




F	计算机存档		K07000025-Ae0			设计				工艺			F
						校对				标准化			
	Ae0					审核				批准			
	版本号	更改文件号		更改人	日期	共 1 页	第 1 页	召唤盒接线图 Wiring of calling box					
	宁波宏大电梯有限公司				部门代号	图幅	A4	产品分类号		K07000025			
S5					比例								
1				2			3			4			




计算机存档		K07000026-Ae2		设计		工艺	
				校对		标准化	
Ae2	Z11T-C-170607A	陈颖杰	2017.06.07	审核		批准	
版本号	更改文件号	更改人	日期	共 1 页	第 1 页	轿顶检修盒接线图	
宁波宏大电梯有限公司			部门代号	图幅	A4	Wiring of inspection box on car top	
			S5	比例		产品分类号	K07000026



计算机存档		K07000027-Ae0		设计			工艺		
				校对			标准化		
Ae0				审核			批准		
版本号	更改文件号	更改人	日期	共 1 页	第 1 页	检修回路接线图 Wiring of inspection box			
宁波宏大电梯有限公司			部门代号	图幅	A4	产品分类号	K07000027		
			S5	比例					



计算机存档		K07000028(2)-Ae0			设计				工 艺			
					校 对				标 准 化			
Ae0					审 核				批 准			
版本号		更改文件号		更改人	日期	共 2 页	第 2 页		井道信息布置图 Shaft copying configuration			
宁波宏大电梯有限公司					部门代号	图 幅	A4		产品分类号		K07000028	
					S5	比 例						



计算机存档	K07000029(1)-Ae1			设计			工艺		
				校对			标准化		
Ae1	Z11T-C-171025A	陈颖杰	2017.10.25	审核			批准		
版本号	更改文件号	更改人	日期	共 2 页	第 1 页	端口配置图 Port configuration			
宁波宏大电梯有限公司			部门代号	图幅	A4	产品分类号	K07000029		
			S5	比例					

Port configuration of plug board in car top

F

